

B400350 - B-DIGITAL TEPLOMER DO VODY PANDA

Ďakujeme, že ste si vybrali digitálny teplomer do vody Panda. Sme presvedčení, že budete s našim výrobkom plne spokojní. Venujte prosím niekoľko minút tomuto návodu, pozorne si ho, ešte pred použitím výrobku, prečítajte. Návod uschovajte pre budúce použitie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

1. Ideálna teplota kúpeľa pre dieťa je telesná teplota (rozmedzie +/-36 až 38°C), ideálna teplota pre detskú spáľňu 18°C.
2. Nikdy nenechávajte Vaše dieťa pri kúpaní bez dozoru. Vždy buďte v dosahu. K utopenia môže dojsť vo veľmi krátkej dobe a to aj v plytkej vode.
3. Kúpacia teplomer by mal byť používaný len pod dohľadom dospelého osoby.
4. Neukladajte výrobok v miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu alebo prachu. Vyhňte sa extrémnym teplotám. Utrite do sucha po každom použití.
5. Nikdy nečistite výrobok žiadnymi chemickými látkami alebo rozpúšťadlami.
6. Nevystavujte teplomer silným nárazom.
7. Nepokúšajte sa prístroj rozoberať, s výnimkou výmeny batérií.
8. Pred vložením dieťaťa do Vane vždy skontrolujte teplotu vody s použitím rúk alebo lakťa. Horúca voda môže spôsobiť popálenie dieťaťa.
9. Vždy sa uistite, že batéria je mimo dosah dieťaťa. Ak Vaše dieťa prehtne batériu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Nenechajte dieťa jesť ani piť, ani nevyvolávajte zvracanie.

VŠEOBECNE INFORMÁCIE:

Teplotný rozsah: 0-50°C Skladovacia teplota: 10°C-60°C
Presnosť: +/- 1°C (pri použití v bežných prevádzkových teplotách medzi 20°C až 45°C)
Typ batérie: CR2032 - životnosť batérie: +1 rok
Prístroj sa automaticky vypne po 1 hodine.

MERANIE TEPLoty VODY KE KÚPANIU:

- Premiešajte vodu, aby ste sa uistili, že je teplá voda rovnomerne rozložená a umiestnite teplomer do vane.
- Ak presiahne teplota vody 39°C, displej sa rozsvieti červené a objaví sa na ňom slovo HOT.
- Ak je teplota vody nižšia než 32°C, na displeji sa objaví slovo COLD.

MERANIE IZBOVEJ TEPLoty:

- Jemné na teplomer dvakrát kliknite, displej sa rozsvieti.
- Na displeji sa zobrazí nameraná teplota.

INFORMÁCIE O BATÉRII:

- Ak je displej sivý, treba vymeniť batériu.
- Ak chcete otvoriť kryt batérie, použite mincu alebo iný nástroj. V prípade, že nejde kryt ľahko otvoriť, môžete použiť tenký nástroj na jeho nadvihnutie.
- Vymeňte batériu iba za novú batériu typu CR2032. Použite batérie zlikvidujte v súlade s legislatívou.
- Vždy sa uistite, že je batérie správne umiestnená, že je kryt na svojom mieste pre batérie a kryt je správne uzavretý.

VADA ALEBO POŠKODENIE:

V prípade, že máte podozrenie, že Váš výrobok má defekt alebo poruchu, ak nepracuje správne, vydáva abnormálny zvuk alebo vydáva zápach, zatiaľ čo je v prevádzke, alebo keď je výrobok poškodený, obráťte sa na popredajný servis. Nepoužívajte ho, pokiaľ jej neskontroluje odborník. Nikdy ho nedemontujte sami (s výnimkou výmeny batérií).

V súlade s európskymi predpisy, odpadu z elektrických elektronických zariadení (OEEZ) nesmie byť výrobok likvidovaný bežným domácim odpadom. Treba ho vziať do špecializovanej zbernej vo vašom okolí.

Vyrobené v Číne – Bo Jungle - Vox Populi BVBA – Brambroek 23B – 9500 GERAARDSBERGEN – BELGIUM
www.bojungle.eu – info@bojungle.eu

Distributor pre ČR a SR: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha 5 www.andys.cz

