

## MUSICAL STAR PROJECTOR CALM OCEAN - BATÉRIE - NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme, že ste si zakúpili tento výrobok s 2 uspávacími režimami, ktoré uspi všetky deti - od tých pokojnejších až po tie najaktívnejšie. Potom, čo vyberiete najvhodnejší program pre Vaše dieťa, stačí stlačiť iba jediné hlavné tlačidlo. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.

Balenie obsahuje: plyšovú hviezdu + projektor + tento návod na použitie.

### Použitie svetielka

1. Vytiahnite plastovú jednotku (projektor) z plyšového obalu.
2. Uvoľnite skrutky a otvorte priestor pre batérie.
3. Vložte 3 batérie AA / LR6 (nie sú súčasťou balenia).
4. Zatvorte otvor pre batérie a zaskrutkujte ho.

### Výber programu

**A.** Pokojné dieťa (20 minút): program 1 / aktívny dieťa (40 minút): program 2.

Oba programy sa skladajú z 3 krokov s klesajúcou intenzitou tak, aby pomohli Vášmu dieťaťu zaspáť.

1. fáza: Upúta pozornosť dieťaťa množstvom animovaných projekciou a voliteľnou hudbou.

2. fáza: Upokojí dieťa, intenzita sa znižuje a hudba, ak bola zvolená, sa mení.

3. fáza: Posledný krok k spánku, projekcie a hudba sa zastaví.

**B.** Funkcia "Senzor plače": akonáhle začne dieťa plakať (po dobu viac ako 5 sekúnd), projektor sa znovu zapne a začne vydávať ukludňujúce tlkot srdca s jemnými projekciami. Ak je táto funkcia aktivovaná, LED kontrolka na boku sa rozsvieti pri ukončení programu

### Výber hudby

**C.** Na výber 2 uspávanky alebo žiadna hudba.

**D.** Nastavenie hlasitosti.

Akonáhle zvolíte nastavenie, vráťte plastovú jednotku do plyšového obalu. Váš Projektor je teraz pripravený. Na spustenie uspávacieho rituálu stačí jednoduché stlačenie tlačidla ukrytého pod plyšom. Vybraný program sa spustí a beží úplne samostatne.

Projektor sa zastaví automaticky po uplynutí 20 minút (program 1, pokojné dieťa) alebo 40 minút (program 2, aktívne dieťa).

Dlhé stlačenie (5 sekúnd): zariadenie vypnete.

Na dosiahnutie najlepšieho efektu projekciou je potrebné, aby bola miestnosť čo najtmavšia a ostatné zdroje svetla vypnuté.

Vzdialenosť medzi projektorom, stenami a stropom by mala byť v rozmedzí od 1 do 2,5 m.

V prípade slabých batérií môže projektor fungovať nesprávne: môže dôjsť ku zníženej intenzite, k problémom s hudbou či k iným nedostatkom.

Nepoužívajte nabíjacie batérie. Tie môžu časom zoslabnúť tak, že nebudú stačiť na správne napájanie projektora.

Než sa obrátíte na popredajný servis, vyskúšajte najskôr fungovanie projektora s novými nenabíjacími batériami.

### Životné prostredie

Batérie obsahujú častice, ktoré sa ťažko recyklujú. V záujme životného prostredia zlikvidujte použité batérie na príslušen zbernom mieste.

Nenabíjajte batérie, ktoré nie sú určené na opätovné nabíjanie.

Nepoužívajte spolu rôzne či použité batérie.

Vložte batérie podľa správnej polarít.

Použité batérie musia byť vybraté z projektora.

Nepřepájejte napájacie kontakty.

bezpečnostné upozornenie

Projektor určený pre použitie iba v interiéri a nie je vodotesný. Na čistenie zariadenia používajte vždy iba suchú handričku. V prípade nefunkčnosti sa nepokúšajte výrobok rozobrať. V prípade rozobratia zaniká záruka k produktu!

Čistenie plyšového obalu

1. Pozor: Pred každým, hoci len povrchovým čistením, vyberte plastovú jednotku (projektora) z plyšového obalu.

2. Odporúčame pranie v ruke alebo v práčke na 30 ° C.

Varovanie: Sušenie v sušičke je zakázané.

Vyrobené v Číne. Pabobo je registrovaná obchodná značka. Všetky práva sú vyhradené a dizajn chránený. Tento návod a obal si uschovajte pre budúce použitie. Obal uchovávajte mimo dosahu detí.