

Nočné svetlo NOMADE GIFT BOX – NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.

Nočné svetlo sa skláda zo 2 častí:

- biele LED svetlo
- farebný kryt s obrázkom

Lampička môže byť použitá 2 spôsobmi:

1. Automatické svetlo zasunuté v elektrickej zásuvke

- Vysuňte bielu časť z krytu.
- Zasuňte biele svetlo do zásuvky (najlepšie mimo dosahu detí).
- Dale nemusíte robiť už nič, lampičku nie je potreba zapínať ani vypínať, automaticky sa prispôsobí svetelným podmienkam v miestnosti či chodbe.

Odporúča sa nabíjať lampičku počas denného osvetlenia, a až optimálne po dobu 5 hodín.

2. Prenosné / cestovné svetlo

- Vysuňte bielu časť z krytu.
- Zasuňte biele svetlo do zásuvky (najlepšie mimo dosah detí) a nechajte lampičku dobiť.
- Každá 1 hodina nabitie Vám následne zabezpečí cca 14 hodín nezávislej prevádzky. Napr. 5 hodín nabíjania Vám zaistí 70 hodín nezávislej prevádzky.
- Vysuňte bielu časť z elektrickej zásuvky a zasuňte ju do plastového krytu.
- Svetielko teraz môže fungovať nezávisle na zdroji elektrickej energie po dobu 70 hodín, Vy či Vaše dieťaťko si ho môžete vziať kamkoľvek so sebou.
- Ak je svetielko riadne zasunuté do plastového krytu, je pre Vaše dieťaťko bezpečné (malé dieťa nevládne samo lampičku z plastového krytu vybrať).

Vybratie svetielka z plastového krytu

- Uchopte svetielko za plastový kryt.
- Druhou rukou pomaly vytáčajte lampičku z krytu.

Ak je svetielko vysunuté z elektrickej zásuvky, je úplne bezpečné. Nie je zadne napätia, teda ani zadne nebezpečenstvo.

Dôležité upozornenie

- Pri prvom zasunutí lampičky do elektrickej zásuvky, sa svetlo rozsvieti až cca po 10 minútach.
- Lampička nie je hračka. Nenechávajte dieťa s lampičkou bez dozoru dospeléj osoby.
- Lampička je určená iba pre domáce použitie. Lampička nie je vodotesná.
- Ak je lampička zasunutá v elektrickej zásuvke, ničím ju nezakrývajte.
- Tento návod na použitie si uchovajte pre ďalšiu potrebu.
- Napätie: 230 V - 50 Hz – 2 W

Údržba, čistenie

Plyšovú časť možno prať na 30 ° C. Aby sa zachovala mäkkosť hračky, odporúčame ju pri praní vložiť do samostatného uzatvárateľného vrečka. Po vypraní odporúčame hračku preklepať, aby sa výplň rovnomerne rozložila.

Dôležité: Nemožno sušiť v sušičke!

Upozornenie: Pred čistením / praním odstráňte vždy plastový modul.

Plastový modul nie je vodotesný, nesmie sa ponoriť do vody (ak sa tak stane, nemožno na túto vadu uplatniť reklamáciu).

Možno čistiť iba vlhkou handričkou.