



ZÁRUČNÝ LIST - model BC-4600D

Záručné podmienky:

- predávajúci poskytuje na výrobok záručnú lehotu 24 mesiacov od dátumu predaja
- kupujúci je povinný používať výrobok výlučne podľa návodu na použitie, ktorý je priložený pri výrobku
- kupujúci je povinný zabezpečiť riadne skladovanie, ošetrovanie a udržiavanie výrobku podľa návodu na použitie
- požiadavka na uplatnenie záruky možno vykonať len po predložení riadne vyplneného záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku s dátumom predaja
- nárok na uplatnenie záruky možno vykonať u predajcu, kde bol výrobok zakúpený
- na reklamáciu preberáme výrobky iba riadne očistené

Reklamácia sa nevzťahuje:

- na škody spôsobené nesprávnym používaním
- na škody spôsobené chybnou montážou alebo neodbornými opravami
- na škody spôsobené bežným používaním (opotrebenie)
- na škody spôsobené nadmerným namáhaním a preťažovaním
- na škrabance, jedná sa o bežné opotrebenie
- na vyblednutie či inú zmenu farby prístroja, ktoré je spôsobené slnečným žiarením alebo vplyvom čistiacich prostriedkov

Zakúpením výrobku kupujúci súhlasí so záručnými podmienkami. V záujme kupujúceho je nechať si výrobok predviesť priamo na predajni, riadne vyplniť záručný list, uschovať doklad o kúpe a zoznámiť sa s návodom na použitie.

Podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený s obsluhou výrobku a záručnými podmienkami.

Meno a priezvisko: _____

Podpis zákazníka: _____

Dátum predaja: _____

Pečiatka a podpis predajcu: _____

neonate.

basic



NÁVOD NA POUŽITIE
model BC-4600D

DETSKÁ JEDNOTKA



RODIČOVSKÁ JEDNOTKA



neonate.
the scandinavian baby monitor system

DECLARATION OF CONFORMITY

Noricon AS
Nandrupsvei 1 b
0490 Oslo
NORGE

Declares that the following produkt:
Model Neonate BC-4600D is compliant
with the following relative harmonized
standards:

- EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
- EN 62311:2008
- EN 301 389-1 V1.9.2 (2011-09)
- EN 489-3 V1.6.1 (2013-08)
- EN 300 220-2 V2.4.1 (2012-05)

In accordance with the requirements set forth by the R&TTE directive (1999/05/EC) regarding radio and telecommunications terminal equipment and mutual recognition of their conformity.

Name: Glenn Ulverud
Position: CEO

Date: 28.01.2017

www.neonate.no


Signature

Napájanie detskej a rodičovskej jednotky

Detská aj rodičovská jednotka je napájaná pomocou priloženého AC adaptéra alebo pomocou dobíjajúcich Li-polymérových batérií, ktoré sú už v jednotkách inštalované. Po zapojení AC adaptéra do rodičovskej jednotky sa súčasne pri napájaní dobíja aj vložená batéria.

Spárovanie (prepojenie) jednotiek

Upozornenie! Obe jednotky sú už pri zakúpení párované a je možné ich použiť ihneď po vybratí z obalu. Odporúčame vykonať párovanie novo, aby sa zabezpečilo súkromné prepojenia.

1. *Rodičovská jednotka:* Stlačte a podržte tlačidlo (+) a zapnite jednotku stlačením tlačidla ON / OFF. Nepúšťajte tlačidlo (+) skôr, kým LED ukazovateľ nezačne blikať.
2. *Detská jednotka:* Stlačte a podržte tlačidlo (+) a zapnite jednotku stlačením tlačidla ON / OFF. Nepúšťajte tlačidlo (+) skôr, kým LED ukazovateľ nezačne blikať.
3. *Detská jednotka:* Znova stlačte tlačidlo (+) pre potvrdenie škárovanie medzi rodičovskou a detskou jednotkou. Ako potvrdenie sa ozvú dve pípnutia. Indikátor napájania teraz na oboch jednotkách svieti zeleno (alebo červeno, ak je slabá úroveň nabitia batérií).

Nastavenie hlasitosti reproduktora na rodičovskej jednotke

1. *Rodičovská jednotka:* Pomocou tlačidiel (-) / (+) nastavte požadovanú hlasitosť. Počet svietiacich LED diód ukazuje úroveň hlasitosti. Ak je hlasitosť znížená na nulu, žiadne LED diódy nesvieti.

Nastavenie citlivosti mikrofónu na detskej jednotke

Detská jednotka musí byť zapnutá.

1. *Detská jednotka:* Pomocou tlačidiel (-) / (+) nastavte citlivosť mikrofónu. Počet svietiacich LED diód ukazuje aktuálnu mieru citlivosti mikrofónu. 1 kontrolka znamená najnižšiu citlivosť, 5 kontroliek znázorňuje citlivosť najvyššia. Čím je nastavená vyššia citlivosť mikrofónu, tým ľahšie dokáže detekovať zvuk. Ak je nastavená nízka citlivosť, musí byť zvuk silnejší, aby dokázal detskú jednotku zaktivovať.

Zapnutie nočného osvetlenia na detskej jednotke / Zmena intenzity nočného osvetlenia

Detská jednotka: Stlačením tlačidla nočného osvetlenia svetlo rozsvietite, zmeníte jeho intenzitu alebo ho vypnete.

Alarmy / Varovanie / Indikatory (LED diódy)

Alarm - MIMO DOSAHU - je na rodičovskej jednotke aktivovaný po 30 sekundách v týchto prípadoch:

1. detská a rodičovská jednotka sú mimo komunikačný dosah
2. ak detská jednotka vypnutá
3. detská jednotka nemôže vysielat žiadny signál smerom k rodičovskej jednotke (napr., Ak je detská jednotka vadná)

Spustí sa akustický alarm a všetky LED kontrolky budú blikať.

Alarm - SLABEJ BATÉRIE - je aktivovaný, keď:

1. stav batérie v detskej alebo rodičovskej jednotke klesne pod určitý limit (3,4V)

Indikátor stavu batérie (na detskej či rodičovskej jednotke) začne svietiť načerveno a spustí sa akustický alarm na rodičovskej jednotke.

Ak je detská alebo rodičovská jednotka dobíjaná pomocou AC adaptéra, bliká LED indikátor na červeno.

Ak je detská alebo rodičovská jednotka plne nabitá,

- jednotky sú zapnuté - LED indikátor stavu batérie svieti na zeleno
- jednotky sú vypnuté - LED indikátor stavu batérie nesvieti

Ak prijíma rodičovská jednotka audio signál z detskej jednotky, počet LED diód znázorňuje úroveň hlasitosti detského plaču.

Prenáša Ak detská jednotka zvuk, indikátor prenosu svieti na červeno.