

KID'SLEEP GLOBETROTTER –RÝCHLY PREHĽAD

1. Zapnutí přístroja

Pomocou plochého skrutkovača otvorte kryt batérie a vložte 4 (AA) batérie. Pre správnu funkciu použite nové batérie. Pre vaše pohodlie na cestách môže byť kryt tiež zatiahnutý pomocou mince.

b. Umiestnite kryt na prednú stranu zariadenia Globetrotter a upevnite ho pevným zasunutím kolíkov. Vieko môže byť pri cestovaní uzavreté alebo po celú dobu používania otvorené a používané ako stojanček.

2. Nastavenie času a doby prebudenia

Nastavenie hodín

a. Pre nastavenie hodín stlačte 3x tlačidlo "SET".

b. Pomocou tlačidla "UP" nastavte hodiny. Venujte pozornosť A = 12-hodinový režim v dopoludňajších hodinách, P = 12-hodinový režim popoludni a H = 24-hodinový režim a znovu stlačte tlačidlo "SET".

c. Pomocou tlačidla "UP" nastavte minúty a stlačením tlačidla "SET" potvrdte nastavenie hodín.

Nastavenie času prebudenia


a. Stlačte tlačidlo "SET", kým sa na displeji LCD nezobrazí malý text "AL" - medzi dvomi čiarami (pozri obrázok nižšie).

b. Pomocou tlačidla "UP" nastavte hodiny. Venujte pozornosť A = 12-hodinový režim v dopoludňajších hodinách, P = 12-hodinový režim popoludni a H = 24-hodinový režim a znovu stlačte tlačidlo "SET".

c. Pomocou tlačidla "UP" nastavte minúty a stlačením tlačidla "SET" potvrdíte čas upozornenia.


3. Čas ísť spinkať

a. Uistite sa, že zariadenie Globetrotter sa resetuje prepnutím hlavného tlačidla do pozície .

b. Ak ide vaše dieťa do postieľky, nastavte hlavné tlačidlo do pozície . **V tomto okamžiku sa ovečka vždy rozsvieti v spánkovej pozícii** a ukazuje tak, že je čas spať.

Nastane-li čas sa prebudit, rozsvieti sa druhý obrázok, ktorý ukazuje, že je čas sa prebudit.

c. Po prebudení môžete vypnúť svetlo nastavením hlavného tlačidla do pozície , aby ste ušetrili energiu.

Ak chcete dieťaťko prebudiť zvukovým alarmom, nastavte hlavné tlačidlo do pozície .

