






KID'Sleep CLASSIC

PROSÍME, PREČÍTAJTE SI TIETO POKYNY EŠTE PRED POUŽITÍM VÝROBKU A UCHOVAJTE SI JE PRE ĎALŠIU POTREBU.



Vďaka tomuto patentovanému výrobku **KID' Sleep Classic** má teraz Vaše dieťa pomôcku, ktorá ho veľmi jednoduchým spôsobom informuje, či je stále čas spať alebo je čas vstávať.





Odporúčanie:





- U detí mladších 30 mesiacov môžete zariadenie využiť ako nočné osvetlenie: vložte disk s 1 postavičkou a prepnite tlačidlo do pozície .
- Všeobecne platí, že filozofie Kid'Sleep výrobkov môže byť chápaná deťmi okolo 30 a viac mesiacov. Vložte disk so 2 postavičkami a prepnite tlačidlo do pozície .
- Než začnete používať Kid'Sleep, vysvetlite Vášmu dieťaťu, ako to funguje:
- keď postavička spí, znamená to, že by ešte mali spať; keď je postavička vzhúru, môžu tiež vstať. Vysvetlite vášmu dieťaťu jedno jediné, čo musí urobiť: napodobniť ich malého priateľa!
- Ak chcete použiť zariadenie ako tradičný budík, prepnite prepínač do pozície .
- Ak chcete produkt zapnúť, prepnite prepínač do požadovanej polohy; ak chcete úplne vypnúť, nastavte tlačidlo do pozície **0**.





Nastavenie časovača:





Nastavenie: Teraz postupne nastavte: voľba času v režime 12 alebo 24 hodín, nastavenie času, požadovaný čas ranného budenia, príp. i čas popoludňajšieho vstávania. Poznámka: Ak počas tohto nastavenia nedôjde k žiadnemu stlačení tlačidla po dobu 5 sekúnd, obrazovka sa automaticky vráti do pôvodnej polohy!

Nastavenie režimu 12 alebo 24 hodín: Stlačte raz tlačidlo "SET", v ľavej časti displeja sa rozsvieti číslovka "24". Pomocou tlačidiel  /  vyberte AM / PM (12-hodinový) alebo 24 hodinový režim.

Nastavenie času: Stlačte druhýkrát tlačidlo "SET", číslice minút začne blikať: pomocou tlačidiel  /  nastavte požadovaný čas. Stlačte tretíkrát tlačidlo "SET", číslice hodín začne blikať: pomocou tlačidiel  /  nastavte požadovaný čas.

Nastavenie doby ranného prebudenia: Stlačte štvrtýkrát tlačidlo "SET", začne blikať malý zvonček I: pomocou tlačidiel  /  požadovaný čas v minútach. Piatykrát stlačte tlačidlo "SET", začne blikať malý zvonček: pomocou tlačidiel  /  nastavte požadovaný čas v hodinách.

Nastavenie doby popoludňajšieho budenia (voliteľné): Ak nechcete využiť túto funkciu, ukončíte nastavenie a počkajte, kým sa obrazovka sama nevráti do štandardného modu (cca po 5 sekundách). Ak chcete túto funkciu využiť, stlačte šiestykrát tlačidlo "SET", začne blikať malý zvonček II: pomocou tlačidiel  /  nastavte požadovaný čas v minútach. Siedmykrát stlačte tlačidlo "SET", rozsvieti sa malý zvonček II: pomocou tlačidiel  /  nastavte čas v minútach. Stlačením tlačidla "SET" posomé sa displej vráti do štandardného režimu.

Po vykonaní vyššie uvedeného nastavenia, a ak máte prístroj nastavený v pozícii  alebo , **postavička bude svietiť v spánkovej polohe**. Do polohy prebudenia sa prepne až v nastavenom čase I alebo II. Pre navrátenie postavičky do spánkovej polohy (ráno alebo po popoludňajšom spánku), jednoducho prepnite hlavné tlačidlo do polohy **0**. Pre ďalšie použitie potom nastavte do polohy  alebo .

Nastavenie intenzity osvetlenia

Pre zaistenie pohodlia vášho dieťaťa, môžete nastaviť ideálnu intenzitu osvetlenia pomocou malého spínača umiestneného na boku prístroja. Prístroj je vybavený LED diódami s veľmi nízkou spotrebou. Ich životnosť je cca 10 rokov, takže nemusí byť menené.

Naše tipy:

- Aby ste sa vyvarovali pádom a predĺžili životnosť výrobku, odporúčame uchovávať prístroj mimo dosahu detí.
- Pokiaľ sa Vaše dieťa prebúdzá ráno príliš skoro, nastavte KID'Sleep pri prvom použití na dobu obvyklého prebudenia. Potom dobu denne cca o 5 minút predĺžujte, až kým nedosiahnete požadovaný čas prebúdzania. Upozornenie: Výrobok nie je hračka!
- Deti to milujú! Nechajte Vaše dieťaťko vybrať si motív ... K dispozícii náhradné disky s inými motívmi, ktoré sa dajú samostatne dokúpiť.
- Používajte prístroj tiež pre popoludňajší odpočinok.
- Náhradný disk môžete uchovávať na zadnej strane prístroja.

Dôležité: Nikdy nenechávajte KID'Sleep v dosahu detí mladších ako 3 roky! KID'Sleep v žiadnom prípade nenahrádza rodičovský dohľad! KID'Sleep ani adaptér nie je hračka! Sieťový adaptér môže spôsobiť uškrtenie. Pravidelne kontrolujte, či nedošlo k poškodeniu kábla, zástrčky, puzdra alebo iné časti. V prípade poruchy prístroj naďalej nepoužívajte, obráťte sa na popredajný servis. Kid'Sleep sa smie používať iba so schváleným adaptérom. KID'Sleep sa nesmie pripájať k inému zdroju napájania, než ako je uvedené. Odpojte adaptér pred tým, než vykonáte akýkoľvek zásah. Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte žiadnu tekutinu.



Ochrana životného prostredia:

Toto zariadenie obsahuje rôzne recyklovateľné materiály. Nevyhadzujte, prosím, toto zariadenie do domáceho

odpadu, ale odovzdávajte je bezplatne do špeciálneho zariadenia na likvidáciu odpadu pre malé elektrické spotrebiče. Vyrobené v Číne.

Elektrické napájanie: Kid'Sleep Classic je možné napájať pomocou sieťového adaptéra (súčasťou balenia) alebo pomocou 3x 1,5 AA batérií (nie sú súčasťou balenia). DC 4,5V / 0,4W

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ / UPOZORNENIE

Pre maximálny výkon sa odporúča použitie nových alkalických batérií. Nenabíjacie batérie sa nenabijú. Pred nabíjaním je potrebné vybrať nabíjacie batérie. Nemiešajte staré a nové batérie. Nemiešajte batérie rôznych typov: alkalické, štandardné (uhlík-zinkové) alebo dobíjacie (nikel-kadmium). Používajte iba batérie rovnakého typu, ako sa odporúča. Batérie sa vkladajú so správnou polaritou. Vybité batérie je potrebné vybrať z prístroja. Napájacie svorky nesmú byť skratované. Tento výrobok by mal byť prevádzkovaný iba zo zdroja energie uvedeného na obale. Nevyhadzujte batérie do ohňa. Neodporúčame používať nabíjacie batérie. Dobíjacie batérie sa nabíja iba pod dohľadom dospelého.

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ:

Ak je pripojený sieťový adaptér, odpojte ho. Nájdite kryt batérie na zadnej strane prístroja. Pomocou skrutkovača uvoľnite skrutku. Nainštalujte 3 nové "AA" batérie podľa diagramu na kryte batérie. Nasadte kryt batérie a utiahnite skrutku.

UPOZORNENIE:

Tento výrobok by mal byť umiestnený mimo všetky zdroje tepla, vrátane radiátorov, kachlí, sporákov alebo iných výrobkov, ktoré vyžarujú teplo. Nepoužívajte výrobok v blízkosti vody ani ho do vody nekladajte. Napájacie šnúry by mali byť vedené voľne.

Ak zistíte akékoľvek poškodenie, výrobok naďalej nepoužívajte. Nepokúšajte sa tento výrobok opravovať sami. V prípade potreby sa obráťte na adresu distribútora.

Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v bytovej inštalácii. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že v určitej inštalácii nedôjde k rušeniu, ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia. Prípadnému rušeniu zamedzíte týmito spôsobmi: alebo premiestniť príjmovú anténu. Zvýšte odstup medzi zariadením a prijímačom. Pripojte zariadenie k zásuvke na inom obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.

DÔLEŽITÉ:

Pred použitím odstráňte všetky obalové materiály a uchovávajte ich mimo dosahu detí (nebezpečenstvo zranenia alebo udusenía).

Balenie musí byť uložené, pretože obsahuje dôležité informácie.

Farby a detaily návrhu sa môžu líšiť od ilustrovaných.