



babymoov[®]



NÁVOD NA POUŽITIE


BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Pred použitím zariadenia sa starostlivo zoznámte s pokynmi uvedenými v tomto návode a návod uchovajte pre neskoršie použitie.

- Tento výrobok nie je hračkou. Nikdy ho nepoužívajte na účely, pre ktoré nebol vyvinutý. Každé iné použitie výrobku je nutné považovať za nebezpečné a nevhodné.
- Použitie doplnkov, ktoré výrobca neodporučil, alebo nevhodné použitia výrobku môže viesť k nehode, zásahu elektrickým prúdom či zraneniu.
- Pravidelne výrobok, adaptér a nabíjačku kontrolujte, či kábel, zástrčka, kryt či iná časť nevykazujú známky poškodenia, a v prípade poškodenia ich nepoužívajte, kým je nenecháte opraviť.
- Nočné svetielko položte na pevný podklad, aby ste zaručili jeho dostatočnú stabilitu.
- Výrobok nepoužívajte: v kúpeľni, v blízkosti drezu, sprchovacieho kúta, horúcej plochy, na priamom slnku či v blízkosti otvoreného ohňa.
- Výrobok nesmie byť vystavený kvapkám vody alebo striekaniu vody.
- Na výrobok sa nesmie ukladať nádoby s tekutinou, ako sú napríklad vázy.
- Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: prístroj, kábel alebo zástrčku nikdy neponárajte do vody alebo akékoľvek inej tekutiny.
- Na prístroj nikdy nekladte zdroje otvoreného ohňa, ako sú napríklad zapálené sviečky.
- Nevystavujte nočné svetielko dlhodobo priamym slnečným lúčom a neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla ani do vlhkej alebo veľmi prašnej miestnosti.
- Obal obsahuje dôležité informácie: nevyhadzujte ho.
- Pred čistením prístroja mierne vlhkou handričkou ho odpojte od zdroja napájania.
- Batériu výrobku nie je možné vymeniť. Na konci životnosti je nutné vymeniť celý prístroj.
- Z bezpečnostných dôvodov a kvôli záruke výrobok nikdy neotvárajte.
- Ak nie je kábel mikro USB používaný, odpojte ho zo zásuvky a potom od prístroja. Pozor: kábel predstavuje riziko udusenie.
- Adaptér napájania nie je hračkou a dieťa smie používať každú zo súčastí prístroja iba pod prísny dohľad dospelého osoby.
- Prístroj smie byť pripojený iba k jednému zdroju napájania elektrickým prúdom.
- Batérie smie dobíjať len dospelá osoba alebo dieťa staršie ako 8 rokov.
- Prístroj sa môže používať iba s bezpečnostným transformátorom odolným voči skratom podľa normy CEI 61558-2-6 alebo transformátorom pre hračky podľa normy CEI 61558-2-7.



- Tento symbol v Európskej únii označuje, že tento výrobok nesmie byť vyhodený do popolnice alebo primiešaný ku smiešnemu odpadu z domácnosti, ale že patrí do triedeného odpadu.

Nočné svetielko sa smie používať iba s adaptérom pre hračky. Nočné svetielko sa môže pripojiť iba k nabíjačkám alebo adaptérom triedy II označených symbolom. 



TECHNICKÉ PARAMETRE



Nominálne napätie: 5V DC



Maximálny prúd na vstupe: 190 mA



Batérie: 3.7 V - 200 mAh






Funguje s káblom mikro USB 23 cm (je súčasťou dodávky) a adaptérom (nie je súčasťou dodávky).

POUŽITIE

	NOČNÉ SVETLO <ul style="list-style-type: none">· Rozsviette nočné svetlo stlačením tohto tlačidla · Pri zapnutí sa mení jedna farba za druhou.· Stlačte niekoľkokrát tlačidlo, aby ste vybrali farbu stáleho osvetlenia, a potom nočné svetlo vypnite.
	PROJEKCIE <ul style="list-style-type: none">· Pootočte klobúčikom a pustite na strop projekciu hviezdnej oblohy.· V režime projekcie sa mení iba tri farby.

	USPÁVANKA <ul style="list-style-type: none">· Stlačením tlačidla  spustíte uspávanky.· Stlačte niekoľkokrát, aby ste zmenili uspávanky a vypli uspávanku.
---	--

	NASTAVENIE HLASITOSTI <ul style="list-style-type: none">· Môžete si vybrať medzi 3 úrovňami hlasitosti postupným stlačením tohto tlačidla 
	CHYTRÉ ZABLOKOVANIE <ul style="list-style-type: none">· Nočné svetlo možno zablokovat', aby vaše dieťa nemohlo zmeniť aktivované funkcie.· K tomu je nutné stlačiť po niekoľko sekúnd tlačidlo, potom sa rozsvieti jemne oranžové svetielko u nabíjacie zásuvky mikro USB.· Stlačte znovu po niekoľko sekúnd a jemne oranžové svetielko zhasne.

	VÝCHOVA KE SPÁNKU A PREBUDENIE <ul style="list-style-type: none">· Systém farieb sprevádza vaše dieťa k spánku a hovorí mu, kedy sa má prebudiť:<ul style="list-style-type: none">- modrá: máš spať,- žltá: môžeš sa prebudiť.· K dispozícii je niekoľko cyklov spánku, od odpočinku až po celonočné spánok: 1 hod., 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12.			
	 <ul style="list-style-type: none">· Stlačíť 3 sekundy.	 <ul style="list-style-type: none">· Bliká "1", počet hodín zmeníte ďalšími stlačeniami.	 <ul style="list-style-type: none">· Počkajte 2 sekundy, až sa modré svetlo ustáli.Dobrá noc!	 <ul style="list-style-type: none">· 10 minút pred koncom nastavenia sa svetlo zmení na žlté!Dobrý deň!

TIMER

- Režimy osvetlenie a uspávanie sú už naprogramované pomocou časovača:
 - 30 minút pre nočné osvetlenie,
 - 10 minút pre uspávanky.
- Neprerušovaný režim aktivujete stlačením tlačidla alebo po dobu 5 sekúnd, potom začne blikať modrá čiarka, čo znamená, že nedôjde k vypnutiu nočného svetielka alebo že uspávanky budú hrať opakovane.
- Návrat k režimu načasovanie alebo vypnutie nočného svetla Dreamy sa vykonáva stlačením príslušného tlačidla po dobu 5 sekúnd.

NABÍJANIE NOČNÉHO SVETIELKA

- Pred prvým použitím je nočné svetielko Dreamy nutné nabíjať po dobu 4 hodín.
- Ak chcete nočné svetielko dobiť, pripojte kábel USB k zástrčke mikro USB na stojane prístroja a k adaptéru v zásuvke elektrického napájania. U portu mikro USB sa rozsvieti červená LED kontrolka, čo znamená, že sa nočné svetlo nabíja.
- Po dobití batérie odpojte kábel od prístroja a adaptéra.
- Ak je prístroj používaný po niekoľko dní, je možné, že sa sám vybije. Dobíjajte ho preto pravidelne pomocou kábla mikro USB.

Pozor: prístroj nesmie byť pri svojom dobíjaní v dosahu dieťaťa.

ÚDRŽBA

- Pred očistením nočné svetielko Dreamy vždy odpojte od zdroja napájania.
- Prístroj čistite hebkú, mierne vlhkou handričkou. Nechajte ho oschnúť prirodzeným spôsobom. Prístroj Dreamy nikdy neponárajte do vody či inej tekutiny.
- K údržbe nikdy nepoužívajte moridlo, riedidlo či abrazívny čistiaci prostriedok: mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja.