

## ÚDRŽBA A ČISTENIE

Tento výrobok bol navrhnutý a vyvinutý s ohľadom na bezpečnosť, pohodlie a funkčnosť. Pred použitím si prosím pozorne prečítajte tento návod na použitie a uchovajte ho na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

Aby ste si zaistili dlhodobé používanie jedálenskej stoličky, utierajte ju pravidelne jemnou vlhkou handričkou spolu s jemným mydlovým roztokom. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky. Vždy nechajte dôkladne oschnúť.

Pultík utierajte vlhkou handričkou a jemným mydlom. Nechajte uschnúť. Neponárajte ho celý do vody.

Stoličku pravidelne kontrolujte, najmä tesnosť skrutiek, matíc a ďalších dielov. V prípade potreby skrutky utiahnite alebo vymeňte.

Ak zistíte akékoľvek poškodenie stoličky - ohnuté časti, potrhane, opotrebované alebo zlomené časti - ihneď prestaňte stoličku z bezpečnostných dôvodov používať.

Používajte iba náhradné diely a príslušenstvo schválené výrobcom.



## JEDÁLENSKÁ STOLIČKA CAROU 360°

Návod na použitie

**Dôležité:** Pozorne si prečítajte tento návod ešte pred prvým použitím jedálenskej stoličky. Návod si uchovajte pre budúcu potrebu.

Ďakujeme Vám za zakúpenie jedálenskej stoličky Carou 360°.

Tento produkt bol navrhnutý a vyvinutý s ohľadom na bezpečnosť, pohodlie a maximálnu funkčnosť. Táto jedálenská stolička je schválená podľa európskych bezpečnostných noriem: EN 14988-2017.

### BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

**Pred montážou a použitím tejto jedálenskej stoličky si prečítajte všetky pokyny. Uchovajte je pre budúce použitie.**



## DÔLEŽITÉ!

**PRED MONTÁŽOU TEJTO JEDÁLENSKEJ STOLIČKY SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE POKYNY.**

**Postupujte podľa pokynov výrobcu.**

**Nenechávajte deti bez dozoru.**

**Vždy používajte bezpečnostné popruhy - hrozí riziko pádu a zranenia dieťaťa.**

**Vždy umiestňujte stoličku ďaleko od pevných konštrukcií a lavíc, aby sa zamedzilo zranenia spôsobené pádom a prístupom k nebezpečným veciam.**

**Uchovávajte stoličku mimo dosahu otvoreného ohňa a iných zdrojov silného tepla.**

**Vysokú stoličku nepoužívajte pre dieťa, ktoré ešte nevie samostatne sedieť.**

**Nepoužívajte jedálenskú stoličku, pokiaľ nie sú všetky časti správne namontované a nastavené.**

**Prestaňte jedálenskú stoličku používať, pokiaľ je niektorá jej časť rozbitá, roztrhané alebo chýba.**

**USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY NA BEZPEČNOM MIESTE pre budúcu potrebu.**

Pred umiestnením dieťaťa do jedálenskej stoličky vždy skontrolujte, či sú všetky časti správne nastavené a zaistené.

Dieťa v jedálenskej stoličke majte vždy na dohľad. Táto stolička nie je vhodná pre dieťa mladšie ako 6 mesiacov.

Pultík jedálenskej stoličky nie je navrhnutý tak, aby bezpečne udržal dieťa na vysokej stoličke.

**VŽDY** zabezpečte svoje dieťa pomocou bezpečnostného popruhu. Uistite sa, že vaše dieťa má správne nasadený a nastavený popruh po celú dobu v stoličke.

Jedálenskú stoličku používajte iba na bezpečnom, stabilnom a rovnom povrchu.

**NEUMIESTŇUJTE** jedálenskú stoličku na žiadne vyvýšené konštrukcie alebo stoly.

**NEDOVOLTE** deťom, aby stáli na sedadle alebo opierke nôh alebo samy liezli do stoličky alebo z nej samy vyliezali.

Pri nastavovaní pultíku sa vždy uistite, že časti tela vášho dieťaťa sú v dostatočnej vzdialenosti od pohyblivých častí stoličky.

Stoličku neprenášajte, ak je v nej umiestnené dieťa.

Aby ste znížili riziko poranenia, umiestňujte jedálenskú stoličku mimo dosahu nábytku, stien, kvapalín, šnúr a elektrických káblov.

Pokiaľ vysokú stoličku nepoužívate, umiestnite ju s vybratou pultíkom na bezpečné miesto.

Pravidelne kontrolujte, či sú všetky časti jedálenskej stoličky v dobrom prevádzkovom stave.

Ak zistíte akékoľvek poškodenie jedálenskej stoličky alebo niektorá jej časť chýba, ďalej stoličku **NEPOUŽÍVAJTE**.

Táto jedálenská stolička je vhodná pre dieťa s maximálnou hmotnosťou 15kg.

Opotrebované alebo poškodené diely je potrebné ihneď vymeniť. Stoličku ďalej nepoužívajte a obráťte sa na popredajný servis.

**NEBEZPEČENSTVO PÁDU: Zabráňte tomu, aby sa vaše dieťa šplhalo alebo liezlo po jedálenskej stoličke.**

**POZOR na nebezpečenstvo prevrhnutia, keď vaše dieťa zaprie nohy o stôl alebo iný predmet!**

## POUŽITIE STOLIČKY AKO SEDÁTKA

Pred zostavením a použitím si prečítajte všetky pokyny.

Uchovajte si pokyny pre budúce použitie.

Postupujte podľa pokynov výrobcu.

Veková skupina: 36 mesiacov a viac

Táto stolička v module sedátka je vhodná pre deti staršie 36 mesiacov.

Sedátko je vhodné pre deti s maximálnou hmotnosťou 40kg.

**NENECHÁVAJTE** dieťa bez dozoru.

**POZOR na nebezpečenstvo prevrhnutia, keď vaše dieťa zaprie nohy o stôl alebo iný predmet!**

Sedátko nepreťažujte.

Sedadlo **NEPOUŽÍVAJTE** na naklonenom povrchu. Použite sedátko iba na rovnom a stabilnom povrchu.

**NEUMIESTŇUJTE** sedátko na žiadne vyvýšené konštrukcie alebo stoly.

Sedadlo vždy umiestňujte mimo dosahu nábytku, stien, kvapalín, šnúr a elektrických káblov.

Pravidelne kontrolujte, či sú všetky časti sedátka v dobrom funkčnom stave.

**NEPOUŽÍVAJTE** sedadlo, ak je niektorá jeho časť zlomená alebo úplne chýba.

**NEPOUŽÍVAJTE** sedátko, pokiaľ nie sú všetky časti správne namontované a nastavené.

## BALENIE OBSAHUJE

Skontrolujte, čo ste dostali ...

Dostali ste 1 krabicu. Skontrolujte obsah podľa nižšie uvedenému zoznamu.

Ak niektorá súčiastka chýba, kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.

**1x** sedátko  
(sedák s výplňou,  
medzinožnej trŕň,  
bezpečnostný pás)



**1x** pultík  
s podnosom



**4x** spodná časť nôh



**4x** horná časť nôh



**1x** nožná opierka



**2x** lišta nožnej opierky



**4x** nožičky



**1x** pozicionér  
nožnej opierky



**1x** nožná výstuž



**1x** podložka na  
stoličku



**1x** imbusový kľúč



**4x** 20mm skrutka

**4x** 25mm skrutka



K tejto jedálenskej stoličke nie je dostupné žiadne iné príslušenstvo.

## MONTÁŽ JEDÁLENSKEJ STOLIČKY

### Modul vysokej jedáľenskej stoličky

1. Umiestnite sedadlo rovno na podlahu smerom nadol.

2.  
2a) Vložte hornú časť nohy do základne sedátka.  
2b) Zaistite pomocou 20mm skrutiek.  
2c) Opakujte pre zostávajúce 3 hornej nohy.

3.  
3a) Zasuňte spodnú časť nohy do hornej časti.  
3b) Opakujte pre zostávajúce 3 nohy.

4.  
4a) Medzi takto zostavené nohy umiestnite nožnú výstuž.  
4b) Zaistite pomocou 25mm skrutky.  
4c) Opakujte pre zostávajúce 3 nohy.

5.  
5a) Stoličku preklopte.

6.  
6a) Vložte 2 lišty nožnej opierky do štrbiny v prednej časti stoličky.  
6b) Na lišty vložte nožnú opierku.

7.  
7a) Vložte pozicionér nožnej opierky do požadovanej polohy a zatlačte.



8.  
8a) Natiahnite pružný pásik cez opierku nôh.

9.  
9a) Postavte stoličku zvislej polohy.  
9b) Nasadte pultík.  
9c) Zatiahnite za nastavovací západky pultíku po stranách stoličky a posuňte pozdĺž drážok smerom k stoličke.  
9d) Uvoľnite západky a pultík zaistite. Ak počujete zacvaknutie, je pultík zabezpečený.

10.  
Jedáľenská stolička je teraz pripravená na použitie v režime vysokej stoličky.

### NASTAVENIE NOŽNEJ OPIERKY

Pozn: Opierku nôh možno nastaviť do 3 pozícií.

1.  
1a) Ak chcete vybrať pozicionér opierky, zatlačte ho a nakloňte smerom nahor k opierke nôh až sa pozicionér odpojí.  
1b) Ak chcete pozicionér nainštalovať, vložte ho do jedného z požadovaných slotov a zatiahnite dole kým pozicionér nezapadne.

2.  
2a) Demontáž celej opierky  
Odstiňte zarážky na zadnej strane nožnej opierky a opierku vysuňte zo základne.

### NASTAVENIE PULTÍKA

1.  
1a) Pultík možno nastaviť do 2 polôh.  
1b) Pre upravenie polohy pultíku zatiahnite po bokoch za západky a posuňte pultík do požadovanej polohy.  
1c) Uvoľnite západky, počujete ak zacvaknutie, je pultík bezpečne umiestnený.

2.  
2a) Pultík je vybavený prídavným pultíkom, ktorý možno ľahko vyňať zdvihnutím dvoch jazýčkov po bokoch.



3.  
3a) Ak chcete pultík zo stoličky úplne odňať, zatahnite za bočné západky a pultík vyberte.



#### DEMONTÁŽ PULTÍKA A MEZINOŽNÍHO TRŇU

1.  
1a) Pultík (s pripevneným trňom) naraz možné odstrániť.  
1b) Zatahnite za uvoľňovaciu páčku vpredu pod sedadlom. Tým sa zo základne sedadla uvoľní medzinožnej trň.



2.  
2a) Nakloňte pultík smerom nahor.



3.  
3a) Zatlačte trň smerom k stredu stoličky, kým sa obe strany zo sedátka neuvolní.



#### MONTÁŽ PULTÍKA A MEZINOŽNÍHO TRŇU

1.  
1a) Zarovnajte a vložte bočnej strany pultíku do zodpovedajúcich výrezov na sedadle.  
1b) Akonáhle je pultík na mieste, zasuňte sporná časť trňa do príslušného výrezu v základni sedátka.



2.  
2a) Uistite sa, že je pultík s trňom správne a bezpečne nasadený.



#### OTÁČANIE SEDÁTKA

1.  
1a) Otočné sedadlo má 12 uzamykateľných polôh.  
1b) Nájdite tlačidlo otáčania na zadnej časti sedátka.



2.  
2a) Stlačte a podržte tlačidlo otáčania a otočte sedadlom do požadovanej polohy.  
2b) Uvoľnite tlačidlo a uistite sa, že je sedátko správne usadené a zaistené v požadovanej polohe.



#### UPOZORNENIE:

Pri nastavovaní polohy stoličky buďte vždy opatrní a vždy sa uistite, že je správne a bezpečne nastavená.

#### POUŽITIE BEZPEČNOSTNÝCH PÁSOV

**UPOZORNENIE: VŽDY používajte bezpečnostné pásy.**  
Väčšina zranení z vysokých jedálnych stoličiek je spôsobená pády.

1.  
1a) Umiestnite dieťa do stoličky.  
1b) Pripevnite ramenné popruhy k bedrovému pásu.  
1c) Umiestnite rozkrokový pásik medzi nožičky dieťaťa a cez ramená pretiahnite popruhy.  
1d) Zapnite spony. Pri správnom zapnutí by ste mali počuť zacvaknutie.  
1e) Upravte posuvníky tak, aby dieťa pohodlne sedelo.  
1f) Vždy skontrolujte, či je bezpečnostný popruh správne upevnený a nastavený, aby nedošlo k vypadnutiu dieťaťa.  
**POZNÁMKA: 5bodový popruh používajte VŽDY, aby ste zaistili, že je dieťa v stoličke v bezpečí.**



## VYBRATÍ VÝPLNE SEDÁTKA

1. 1a) Postupujte podľa predchádzajúcich krokov a vyberte pultík a medzinožnej trň.  
1b) Rozopnite sponu bezpečnostného pásu.  
1c) Odstráňte spony z ramenných popruhov.



2. 2a) Vytiahnite ramenné popruhy cez diery vo výplni.  
2b) Vyššie uvedené kroky zopakujte tiež s medzinožným páskom.



3. 3a) Uvoľnite pružný opasok z opierky nôh a vyberte výplň zo sedátka.



## DEMONTÁŽ POPRUHOV ZO SEDÁTKA NA VYČISTENIE

1. 1a) Pretiahnite konce popruhov otvorom v sedátku.  
**POZNÁMKA:** Stolička má bezpečnostný pás tvorený z 5-tich častí.  
**UPOZORNENIE:** Po vyčistení a **VŽDY** bezpečnostné popruhy ihneď správne namontujte späť.



## NASTAVENIE VÝŠKOVÉ POZÍCIE RAMENNÉHO POPRUHU

1. 1a) Vytiahnite ramenný popruh.  
1b) Zasuňte ich do vyššieho / nižšieho otvoru v sedadle.  
Vždy majte oba ramenné popruhy nastavené v rovnakej výške!



## MODUL SEDÁTKA

1. 1a) Položte stoličku na podlahu.  
  
2. 2a) Nájdite bezpečnostnú maticu v stredu základne.  
2b) Pomocou kľúča alebo posunovače (nie je súčasťou dodávky) odstráňte túto bezpečnostnú maticu spolu s podložkou.  
  
3. 3a) Stoličku postavte.  
3b) Zo základne vyberte sedátko.  
  
4. 4a) Položte podložku na základňu sedátka.



Stolička je teraz pripravená na použitie v režime **sedátka**.

## ZMENA NA MINI-SEDÁTKO

1. 1a) Položte stoličku na podlahu.  
  
2. 2a) Pomocou kľúča uvoľnite 25mm skrutky a odpojte krížovú výstuž.  
  
3. 3a) Vyberte a odstráňte 4 dolnej časti nôh.  
  
4. 4a) Nahradte ich 4 mini nožičkami.  
4b) Znovu pripojte krížovú výstuž.  
4c) Pomocou 25mm skrutiek nohy a výstuž opäť zaistite.



Stolička je teraz pripravená na použitie v režime **MINI sedátka**.