

HUDOBNÝ PLYŠ PROJECTOR - BATÉRIE – NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme, že ste si zakúpili tento výrobok.

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.

Balenie obsahuje: LED projektor + plyšovú hračku + tento návod na používanie.

Použitie svetielka

1. Otvorte zadnú časť plyšové hračky a odopnite pásky so suchými zipsami.
2. Vyberte plastový modul (Star projektor)
3. Poocou malého skrutkovača odskrutkujte kryt.
4. Vložte 3 AA LR6 batérie (nie sú súčasťou). Dbajte na správnu polaritu. Nepoužívajte dobíjacie batérie.
5. Nasadte a zaskrutkujte kryt.
6. Otvory natiahnite pásky so suchými zipsami. Dbajte na správne umiestnenie, ku správne orientácii Vám napomôžu pásky (jeden je širšie, jeden užší).
7. Zasuňte hornú časť plastového modulu späť do plyšové hračky (ovládacie tlačidlá sú hore).
8. Utiahnite upevnite pásky so suchými zipsami.
9. Zasuňte spodnú časť plastového modulu, celý ho schovajte do plyšové hračky a pomocou suchého zipsu uzavrite. Star Projektor je teraz pripravená na použitie.

2 ovládacie tlačidlá sú schované v zadnej časti pod vyšitými symboly (A) a (B).

Pomocou tlačidla (A) ovládajte svetelnú projekciu.

1. stlačenie - spustí sa svetelná projekcia - postupné prelínanie 3 farieb (zelená / oranžová / modrá)
 2. stlačenie - nastavíte 1 požadovanú farbu svetelné projekcie
 3. stlačenie - nastavíte opäť prelínanie 3 farieb
- Dlhším stlačením (5 sek) svetelnú projekciu vypnete.

Tlačidlom (B) ovládajte melódiu.

1. stlačenie - melódiu zapnete
2. stlačenie - zvýšite hlasitosť melódie o jeden stupeň
3. stlačenie - melódiu vypnete

Môžete tiež nechať projektor vypnúť automaticky: svetlo sa vypne po 22 minútach, melódie po 15 minútach.

Aby ste docielili čo najkrajšie projekcie, v miestnosti by mala byť tma a nemalo by svietiť zadne iné osvetlenia.

Vzdialenosť medzi projektorom, zdi a stropom by mala byť cca 1-3m.

Intenzita svetelné projekcie sa znižuje tým, ako sú postupne vybité vložené batérie.

Údržba, čistenie

Plyšovú časť možno prať na 30°C. Aby sa zachovala mäkkosť hračky, odporúčame ju pri pranie vložiť do samostatného uzatvárateľného vrečka. Po vypraní odporúčame hračku preklepať, aby sa výplň rovnomerne rozložila.

Dôležité: Nie je možné sušiť v sušičke!

Upozornenie: Pred čistením / praním odstráňte vždy plastový modul.

Plastový modul nie je vodotesný, nesmie sa ponoriť do vody (ak sa tak stane, nemožno na túto vadu uplatniť reklamáciu). Možno čistiť iba vlhkou handričkou.

Bezpečnostné upozornenie

Lampička nie je hračka. Nenechávajte dieťa s lampičkou bez dozoru dospeléj osoby.

Lampičku používajte mimo dosah malých detí.

Lampička je určená len pre domáce použitie.

Lampičku ničím nezakrývajte.

Lampička nie je vodotesná, nevkladajte ju do vody. Utierajte ju iba suchou handričkou.

Lampičku v žiadnom prípade nerozoberajte. V prípade potreby sa obráťte na autorizovaný servis.

Používajte iba nové batérie rovnakého typu.

Ak lampičku dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte batérie.

Vybité batérie vyberte vyhodte do triedeného odpadu. Chráňte životné prostredie.

Tento návod na používanie si uschovajte pre ďalšiu potrebu.

4,5 V - 3x LR6 (AA)