

Návod k použitiu / Bezpečnostné informácie

- Prečítajte si pozorne návod a uchovajte ho pre ďalšiu potrebu.
- Pred prvým použitím výrobok očistite.
- Pre bezpečie dieťaťa a z hygienických dôvodov.
- Pre bezpečnosť a zdravie Vášho dieťaťa.

UPOZORNENIE!

- Tento výrobok sa smie používať iba pod dohľadom dospeléj osoby.
- Pred každým použitím výrobok skontrolujte. Vyhodte ho pri prvých známkach poškodenia alebo nepevnosti.
- Skôr ako dáte dieťaťu najesť, vždy skontrolujte teplotu jedla.
- Sú známe prípady poranenia, keď dieťa bolo ponechané bez dozoru s výrobkom pre tekuté kŕmenie, a to kvôli pádu dieťaťa alebo kvôli tomu, že výrobok rozobralo; u malých detí sa môžu vyvinúť zubné kazy, aj keď konzumujú nesladené tekutiny. Môžu sa vyvinúť, ak dieťa používa dojčenskú fľašu alebo hrnček po dlhšiu dobu cez deň a hlavne v noci, kedy sa znižuje tvorba slín, alebo ak používa fľašu či hrnček ako cumlík.
- Dlhé a nepretržité sanie tekutín môže spôsobiť vznik zubných kazov.
- Skôr než dáte dieťaťu napiť, vždy skontrolujte teplotu potraviny.
- Vyhodte pri prvých známkach poškodenie alebo nepevnosti.
- Všetky nepoužívané časti uložte mimo dosahu detí.
- Nepripájajte na uvoľnené šnúry, pásky, šnúry alebo súčasti odevu. Dieťa by sa mohlo uškrtiť.
- Pred prvým použitím výrobok očistite a následne z hygienických dôvodov ponorte fľašu alebo hrnček do vriacej vody po dobu 5 minút.
- Pred akýmkoľvek ďalším použitím z hygienických dôvodov starostlivo očistite.
- Nepoužívajte, ak hlavný obal alebo výrobok vykazuje zjavné známky poškodenie či narušenie.
- Uchovávajúte chránené pred priamym slnečným svetlom a teplom.
- Zvýšenú pozornosť venujte ohrievaniu v mikrovlnnej rúre. V niektorých prípadoch sa môžu v jedle objaviť príliš horúce kúsky. Po ohriatí jedlo vždy zamiešajte a pred podaním skontrolujte jeho teplotu.
- Vhodné do mikrovlnnej rúry.
- Vhodné do umývačky riadu (nepoužívajte prostriedky typu savo a pod.).

