


Digitální zvlhčovač Humi-Purifier s Aroma





Slovenština




Časti:

- 1 – vstup pary
- 2 - nádoba na vodu
- 3 - LED Displej
- 4 - telo
- 5 - vodný filter
- 6 - zásobník na aroma
- 7 - tlačidlo otváranie



Diaľkové ovládanie:

- 1 - tlačidlo ON
- 2 - zvlhčovanie
- 3 - čistička vzduchu
- 4 - režim spánku
- 5 - svetlo
- 6 - časovač



Displej:

- 1 - teplota
- 2 - úroveň vlhkosti
- 3 - kontrolka čističky vzduchu
- 4 - vysoká intenzita
- 5 - stredná intenzita
- 6 - nízka intenzita
- 7 - čas
- 8 - kontrolka automatického hygrostatu
- 9 - indikátor režimu l'ahký spánok
- 10 - kontrolka
- 11 - vizuálne upozornenie úrovne vody
- 12 - tlačidlo čističky vzduchu
- 13 - tlačidlo režim spánku
- 14 - tlačidlo časovač
- 15 - tlačidlo automatického hygrostatu
- 16 - tlačidlo svetla
- 17 - tlačidlo zvlhčovače
- 18 - tlačidlo ON

Ďakujeme, že ste si vybrali Bo Jungle digitálny zvlhčovač a čističku vzduchu. Sme presvedčení, že bude plne spokojní s našimi produktmi. Venujte prosím niekoľko minút, aby si pozorne prečítali tento návod pred prvým použitím výrobku a uschovajte ho pre neskoršie použitie.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napätie	220V / 50-60 Hz
Príkon	35 W
Technológia ionizácie	filtr HEPA + ionisation
Rozprašovací kvality	1 až 1,5 um
Obsah vodnej nádrže	6 litrov (može pracovať nepretržite po dobu 17 až 24 hodín)
Kapacita	400 ml / h

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY - prečítajte prosím POZORNE:

- Pred prvým použitím / nabitím skontrolujte, či elektrické napätie zodpovedá napätiu, ktoré je uvedené na spodnej časti nabíjací zástrčky.
- Prístroj umiestnite vždy mimo dosah detí. Uistite sa, že napájací kábel je tiež mimo dosah detí. Nedovoľte im hrať sa so spotrebičom.
- Pred zapnutím sa vždy uistite, že je v nádrži voda. Nikdy nepridávajte vodu priamo do spodnej časti prístroje.
- Uistite sa, že je prístroj umiestnený na rovnom a suchom povrchu, že nie sú v okolí zadne ďalšie zdroje tepla, ako sú okná, alebo radiátor.
- Vyvarujte sa unikum pary na nábytok alebo iné spotrebiče, aby nedošlo k ich poškodeniu.
- Nikdy neponárajte prístroj do vody alebo inej tekutiny. Nikdy nepokladajte priamo pod tečúcu vodu.
- Vyvarujte sa vody v spodnej časti spotrebiča, pretože tým by mohlo dôjsť k poškodeniu vnútorných častí a mohlo by to spôsobiť nebezpečenstvo úrazov elektrickým prúdom. Z tohto dôvodu sa nehybte s prístrojom, pokiaľ nádrž plná vody, pretože voda by mohla pretekať a zatiecť do základne.
- Nikdy nepridávajte zadne ďalšie produkty alebo látky do vody v spotrebiči.
- Akýkoľvek zásah do tela jednotky bez súhlasu výrobcu môže byť veľmi nebezpečný.
- Keď je prístroj v prevádzke, dotýkajte sa iba ovládacieho panela. Nedotýkajte sa vody v nádrži.
- Vždy skontrolujte, či je napájací kábel odpojený - pred čistením, vyprázdňovaním alebo plnením.
- Vždy používajte spotrebič v normálnych izbových teplotách, nepoužívajte ho v chladnom prostredí. Ak je voda v prístroji mrazená, nezapínajte spotrebič, kým sa plne nerozmrazia.
- Prednostne do zvlhčovače používajte prevarenú alebo destilovanú vodu. Neplňte nádrž vodou nad 40°C, aby nedošlo k zafarbeniu alebo deformácií.
- Odpojte prístroj, ak ho nebudete po dlhšiu dobu používať.
- Prístroj nezapínajte mokrými rukami, mohlo by nastať nebezpečenstvo úrazov elektrickým prúdom.



DÔLEŽITÉ

Dieťaťu alebo osobe s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím, by nemalo byť dovolené používať tento spotrebič, ak nie pod dohľadom dospeléj osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.

HEPA FILTER

Toto zariadenie obsahuje HEPA filter (High Efficiency Particulate Air), ktorý zachytí 99,99% všetkých znečisťujúcich látok a alergénov v ovzduší, ktoré majú veľkosť aspoň 0,3 um. Môže byť použitý na zníženie znečisťujúcich látok v ovzduší - ako je prach, chemické látky; tabakový dym; pachy, ako sú pachy z domácich zvierat alebo Farby; alergény (zvieracie lupiny, roztoče, rovnako ako mikroorganizmy).

AROMA PAD ZÁSOBNÍK

Tento prístroj je vybavený zásobníkom na arómu. V prípade, že budete chcieť použiť éterických olejov, ako je levanduľa, eukalyptus, apod, potom pri použití zvlhčovače, prosím, aplikujte niekoľko kvapiek esenciálneho oleja na kus peny, alebo tkaninu alebo kus bavlny a vložte ho do arómu PAD zásobníka.

NIKDY nepridávajte éterické oleje do vody v nádrži, hrozí poškodenie prístroja!

NÁVOD

UPOZORNENIE: Pred plnením nádrže prístroja vodou, vypnite napájanie odpojte ho.



1. Vyberte nádržku na vodu a otočte ju. Otvorte a vlejte čistú vodu.
2. Zatvorte zásobník a správne utiahnite. V prípade, že sa kvapky vody dostanú na prístroj, utrite je.
3. Nainštalujte filter kruhovej základny, ako je uvedené nižšie. Filtruje vodu ma tlmíaci vplyv na prevádzku prístroja.



4. Pripojte jednotku k zdroju striedavého napájania a stlačte tlačidlo  (18) pre spustenie funkcie zvlhčovanie. Stlačte ho znovu a zapnete prístroj.
5. Tlačidlo zvlhčovanie  (17): Stlačte toto tlačidlo pre určenie, či chcete, "ľahké", "stredná" alebo "silné" zvlhčovanie.
6. Svetlo meniace farby: stlačením tlačidla  (16) zapnete svetlo. Farby sa mení každé 3 až 4 sekundy. Stlačte znovu tlačidlo, ak chcete navoliť len jednu farbu. Ďalšie stlačenie svetlo vypne.
7. Tlačidlo časovača  (14): Stlačte toto tlačidlo pre definovanie nastavenie časovanie. Môžete si vybrať časové rozmedzie medzi 1 a 9 hodinou.
8. Automatický hygroskop  (15): Po stlačení tohto tlačidla môžete definovať požadované percento vlhkosti. Ak chcete túto funkciu zrušiť, zvolte aktuálnu úroveň okolitej vlhkosti.
9. Tlačidlo spánku  (13): stlačte tlačidlo pre spustenie funkcie automatického vypnutia. Prístroj bude udržiavať relatívnu vlhkosť v rozmedzí od 65 do 70%. Po dosiahnutí tejto úrovne, prístroj automaticky prestane pracovať. Monitor sa prepne tiež do úsporného režimu po 30 sekundách a nočné osvetlenie sa zastaví. V prípade, že vlhkosť bude nižšia než tento rozsah, prístroj sa prepne späť automaticky do behu. Stlačte znovu tlačidlo pre zastavenie tejto funkcie.

10. Funkcia čistenie vzduchu: stlačte tlačidlo  (12) pre spustenie funkcie čistenie vzduchu. Zelené svetlo indikuje, že funkcia bola spustená. Stroj bude filtrovať prach, baktérie, nikotín a iné škodlivé látky zo vzduchu, zatiaľ čo uvoľňuje veľké množstvo záporných iónov. Stlačte znovu tlačidlo pre zastavenie tejto funkcie. Poznámka: Ak používate funkciu čistenie vzduchu spolu s funkciou zvlhčovania, zvlhčovania bude tiež silnejší. Filtrácia vzduchu je hlučnejšia z dôvodu vyššej cirkulácie vzduchu.

11. Ak je voda v nádrži vyčerpaná, bezpečnostné zariadenie automaticky zastaví atomizáciu. Kontrolka začne svietiť. Ak chcete prejsť v operácii, prosím, odstráňte napájania a naplňte nádržku na vodu.

12. Keď je prístroj používaný dlhšiu dobu, budete musieť časom vymeniť vzduchový filter, ktorý sa predáva v balení spolu s vodným filtrom od výrobcu.



Upozornenie: Pred výmenou filtra vypnite napájanie a odpojte ho zo zásuvky.

13. Diaľkový ovladač funguje na vzdialenosť 5m.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

Vždy sa uistite, že je prístroj pred čistením odpojený.

- Čistenie nádrží (raz za dva až tri týždne): odskrutkujte kryt zásobníka na vodu, utrite vnútro a opláchnite vodou.
- Čistenie základne (raz za týždeň): ak je v základne vodný kameň, zotrite mäkkou handričkou s čistiacim prostriedkom a opláchnite vodou.
- Vonkajšie čistenie: namočte mäkkú handričku v teplej vode pod 40°C a utrite vonkajší povrch stroja. Možno ho prepláchnuť vodou aj priamo z hubice.
- Používajte iba čistiace prostriedky dodávané alebo schválené výrobcom k čisteniu tohto spotrebiča.
- Vymieňajte vodu v nádrži často, aby sa prístroj udržiaval v čistote.
- Na čistenie prístroja používajte vlhkú, čistú handričku.
- Nikdy nepokladajte prístroj do vody alebo inej tekutiny. Nikdy nepokladajte priamo pod tečúcu vodu.

Skladovanie:

- Odstráňte vodu, keď prístroj nepoužívate dlhšiu dobu. Pred uložením tiež vysušte na vzduchu všetky časti a položte výrobok späť do pôvodného obalu. V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku vodného kameňa a k poškodeniu prístroja.

Majte na pamäť:

- Nikdy sa nedotýkajte oscilačného snímače ostrým, tvrdým nástrojom. Čistite ho iba vlhkou handričkou.
- Nečistite povrch prístroja v chemickom rozpúšťadle, benzínu, petroleji alebo leštiacim prášku.
- Nečistite prístroj s akýmkoľvek prostriedkami, prednostne používajte čistú vodu.
- Pri čistení dbajte na to, aby sa voda nedostala do tela, inak by mohli vnútorné elektrické komponenty navlhnúť a poškodiť celý prístroj.
- Neodstraňujte zadne zložky podľa ľubovôle.

Bežné problémy

Abnormálny príznak	Príčina	Akcie
Kontrolka nesvieti, filtráciu vzduchu nebeží, bez pary	1. Napájací kábel nie je správne zapojený do zásuvky 2. Hlavný vypínač nie je zapnutý	1. Pripojte riadne napájací kábel 2. Zapnite hlavný vypínač
Kontrolka svieti, s filtráciou vzduchu, bez pary	- V nádrži nie je voda - Automatická konštantná vlhkosť vzduchu nebola zapnutá - Kryt plaváku hladiny vody nie je stlačený	- Naplňte nádržku na vodu - Zapnite automatickú stálu vlhkosť vzduchu - Podržte kryt plaváku
Para zapácha	- Nová jednotka - Voda v nádrži nie je čistá	- Otvorte nádržku na vodu a nechajte ju otvorenú 12 hodín - Vymeňte vodu v nádrži
Prístroj ide, bez filtrácie vzduchu, bez pary	- Je príliš veľa vody v základne	- Odlejte trochu vody zo základne - Zaskrutkujte kryt zásobníka na vodu
Veľmi slabá para vychádzajúca z prístroja	- Vodní kámen v čističke - Voda je špinavá, alebo byl prístroj odložený príliš dlhú dobu	- Vyčistite prístroj - Vymeňte vodu v prístroji

Vada alebo poškodenie

- V prípade, že máte podozrenie, že váš spotrebič má závalu alebo poruchu, ak vydáva neobvyklé zvuky, uvoľňuje nezvyčajné pachy, dym, alebo ak sú samotný prístroj alebo napájací kábel poškodené, obráťte sa na popredajný servis. Prístroj nepoužívajte, kým nebude skontrolovaný odborníkom. Nikdy sa nepokúšajte opraviť ho sami.
- V súlade s európskymi predpisy, odpade z elektrických elektronických zariadení (OEEZ), nesmie byť likvidovaný bežným domácim odpadom. Je treba ho vziať do špecializované zberňy vo vašom okolí.



Distributor: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha 5, www.andys.cz
 Servis, reklamace: Andys Czech s.r.o., Tyršova 2896, 438 01 Žatec

Vyrobene v Číně – Bo Jungle - Vox Populi BVBA – Asterdreef 13 -9040 GENT – BELGIE

www.bojungle.eu – info@bojungle.eu – Tel: +32 54 240 331 – Fax: +32 9 270 01 80