

## **ISO 360 + Isofix**

**0+ (0-13kg)**

**I (9-18kg)**

### **Návod na použitie**

Ďakujeme, že ste si zakúpili autosedačku Iso 360.

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte a dodržujte všetky pokyny.

**UPOZORNENIE!** Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny a odložte ho pre budúce použitie.


Táto autosedačka je schválená podľa normy ECE R44 / 04 pre všeobecné použitie vo vozidlách vybavených prídavným zariadením ISOFIX (pozri. technická dokumentácia automobilu). Autosedačka je určená pre skupinu 0+ (0-13kg) a skupinu I (9-18kg).

Autosedačka ISO 360 je vhodná pre upevnenie na nasledujúce autosedadla v aute:

| MODEL AUTA | Predné sedadlá | Zadné sedadlá |           |
|------------|----------------|---------------|-----------|
|            |                | bočné         | uprostred |
| Model 1    | NE             | ANO           | NE        |
| Model 2    | NE             | ANO           | NE        |
| Model 3    | NE             | ANO           | NE        |

\* Pozícia v iných vozidlách môžu byť tiež vhodná za podmienok zaistenie bezpečnosti dieťaťa. V prípade pochybností sa poraďte s výrobcom autosedačky alebo predajcom.

## POPIS AUTOSEDAČKY



## VLASTNOSTI

- Najväčšou výhodou tejto autosedačky je jej rotácia o 360 °, ktorá uľahčuje manipuláciu s dieťaťom.
- Mimoriadne nízka hmotnosť autosedačky uľahčuje jej prenášanie a inštaláciu v aute.
- Autosedačka je vybavená pokročilým systémom ISOFIX ukotvenie, ktoré zaručuje väčšiu stabilitu a bezpečnosť.
- Autosedačka má tiež poistku proti otáčaniu a podpernú nohu, ktorá chráni dieťa v prípade čelného nárazu.
- Systém bočnej ochrany chráni hlavu dieťaťa v prípade bočného nárazu. Pracka a popruhy v oblasti hrudníka majú mäkké, protišmykové polstrovanie, ktoré dodáva dieťaťu príjemnú ochranu. Poťah je umývateľný, ohňovzdorný, moderné a šetrný k životnému prostrediu.

## BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

- Aby ste zaistili maximálnu bezpečnosť dieťaťa, pozorne si prečítajte tento návod ešte pred použitím autosedačky a uchovajte ho pre ďalšiu potrebu. Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok vážne zranenie dieťaťa.
- Túto autosedačku možné použiť vždy len s popruhmi. Maximálna nosnosť autosedačky je 18kg (skupina 0+ - 0-13kg, skupina I. - 9-18kg). Nikdy do autosedačky nekladte viac ako 1 dieťa, ani autosedačku inak nezaťažujte iným nákladom.
- Pre inštaláciu ISOFIX - uistite sa, že ste si prečítali príručku výrobcu vozidla, kam sa ho chystáte inštalovať.
- Tento návod na použitie môže byť uchovaný v osobitnom priestore autosedačky.
- Autosedačku nepoužívajte doma. Autosedačka nie je určená pre domáce použitie; používajte ju iba vo Vašom automobile.
- Nikdy nenechávajte dieťa v autosedačke bez dozoru dospeléj osoby.
- Nikdy neumiestňujte túto autosedačku proti smeru jazdy na predné sedadlo vybavené airbagom. Mohlo by dôjsť k vážnemu zraneniu či smrti dieťaťa.
- Ak bola autosedačka vystavená prudkému nárazu pri nehode, ďalej ju v žiadnom prípade nepoužívajte. Vymeňte ju.
- Z bezpečnostných dôvodov musí byť autosedačka vždy upevnená vnútri vozidla pomocou systému ISOFIX, a to aj keď v nej nesedí žiadne dieťa.
- Vždy sa uistite, že sú všetky popruhy zaisťujúce autosedačku v aute riadne utiahnuté. Vždy sa uistite, že sú bezpečnostné popruhy autosedačky riadne utiahnuté k dieťaťu a že nie sú prekrútené.
- Vždy sa uistite, že sú spodné bezpečnostné pásy dostatočne utiahnuté a že chráni panvu dieťaťa.
- Všetky batožiny a iné predmety z blízkosti autosedačky musí byť pri jazde riadne zaistené, aby nedošlo v prípade kolízie k ich pohybu a prípadnému zraneniu dieťaťa.
- Dbajte vždy na správne umiestnenie a uchytenie autosedačky v aute.
- Je zakázané vykonávať akékoľvek zmeny či úpravy autosedačky, mohlo by dôjsť k zraneniu dieťaťa.
- Autosedačka nesmie byť používaná bez poťahu.
- Používajte vždy len originálny poťah autosedačky dodaný výrobcom. Kryt je neoddeliteľnou súčasťou autosedačky.
- Autosedačku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, mohla by byť potom príliš horúca pre detskú pokožku.
- Zásadne sa neodporúča kupovať už použitý výrobok (nemôžete si byť istí, či ak sa s autosedačkou už niečo závažného nestalo).


## POUŽITIE

### Pozícia autosedačky vo vozidle

Zaisťujete ak autosedačku pomocou Isofix a podpernej nohy, umiestnite autosedačku na sedadlo vybavené ISOFIX systémom (kotvami), ktorý je namontovaný v súlade s ECE R14.



ISOFIX systém (kotvy)



?1 Nepoužívajte autosedačku na prednom sedadle vybavené airbagom.

?2 Na prostrednom sedadle umiestňujte autosedačku len v prípade, ak je toto sedadlo vybavené ISOFIX kotvami.

## Použitie pracky

Krok 1. Spojte ľavú a pravú časť pracky.

Krok 2. Vložte takto spojené časti naraz do štrbiny. Pri správnom zapojení začujete zacvaknutie. Ťahom skontrolujte, či je pracka správne uzamknutá.

Krok 3. Na uvoľnenie stlačte červené tlačidlo. Obe časti pracky vyskočí a uvoľní sa.



## Nastavení dĺžky pásu

Obr. 1: Utiahnutie pásu

Bezpečnostný pás musí byť dostatočne utiahnutý - čo najtesnejšie, bez toho by to spôsobilo nepríjemné pocity dieťaťu. Pás utahujte až vo chvíli, kedy je dieťa už v autosedačke. Pozor: Uvoľnený pás môže byť pre dieťa nebezpečný.


Obr. uvoľnenie pásu

Pás uvoľníte stlačením nastavovacieho tlačidla (pod poťahom) v prednej časti autosedačky a potiahnutím smerom k sebe.



## Nastavenie a skontrovanie výšky hlavovej opierky a ramenných popruhov

### Nastavenie výšky hlavovej opierky a ramenných popruhov



Hlavovú opierku možno nastaviť do niekoľkých možných pozícií v závislosti na výške ramien.

Ako je znázornené na obrázku, po uvoľnení pásov vytiahnite tlačidlo polohovanie hlavovej opierky a zasuňte ho vyššie / nižšie podľa potreby.

Uistite sa, že hlavová opierka je nastavená podľa výšky dieťaťa.

Výška ramenných pásov sa nastavuje automaticky spolu s hlavovou opierkou.

### Zkontrolujte výšku hlavové opěrky a ramenných popruhů

SPRÁVNE ✓  
ZLE ✗




Vždy overte, či ak sú ramenné popruhy v správnej výške. Ak nie, opakujte nastavenie výšky hlavovej opierky.

## Nastavenie dĺžky podpernej nohy

Stlačte tlačidlo a nastavte dĺžku podpernej nohy podľa výšky autosedačky. Uistite sa, že spodná časť nohy sa úplne dotýka podlahy auta a ukazovateľ v spodnej časti je zelený.


### DŮLEŽITÉ:

Před nastavováním délky nohy je zapotřebí zatlačit nohu proti směru hodinových ručiček. Jakmile uslyšíte zacvaknutí, znamená to, že máte podpěrnou nohu nastavenou do pravého úhlu. Teprve poté můžete začít s nastavováním délky.



Noha sa musí úplne dotýkať podlahy

## Nastavenie sklonu autosedačky



Autosedačku možno nastaviť do 5 rôznych polôh - pozícia 1, 2, 3, 4, 5. Stlačte tlačidlo nastavenia sklonu v prednej časti sedačky a potom potiahnite alebo zatlačte na sedadlo dopredu alebo dozadu. Ak je autosedačka nastavená v požadovanom uhle tlačidlo nastavenie sklonu uvoľníte a zatlačte, kým nebudete počuť cvaknutie.

Možné pozície sú znázornené na obrázku nižšie


proti smeru jazdy  
(0-13kg)



po smere jazdy  
(9-18kg)

Pozícia A je určená len na použitie v protismere jazdy, môžete otáčať sedadlom o 180 °.


## Otáčanie / rotácie autosedačky



Autosedačku lze otáčet o 360°.

Stiskněte tlačítko rotace tak, aby se zatlačilo do těla autosedačky, druhou rukou chyťte bázi. Nyní můžete s autosedačkou otáčet. Jakmile uslyšíte cvaknutí, je autosedačka správně nastavena – směrem nebo proti směru jízdy.

## Nasadenie / sňatie striešky



### Nasadenie striešky:


1. Pripravte slnečnú clonu. Dôležité: Dbajte na správny smer striešky - vid' obr. A.
2. Zasuňte držiak striešky do dierky na oboch stranách autosedačky. Po správnom nasadení budete počuť zacvaknutie.

Obr. A: umiestnite striešku do hornej pozície. Obr. B: roztiahnite striešku do spodnej pozície.

### Odobratie striešky:

1. Vyberte držiaky striešky z konektorov.
2. Vytiahnite spojovacia tyč. Potom striešku odstráňte.


## Inštalácia báza / záchytného systému



Krok 1: Zapojte ISOFIX do spodných kotviacich úchytiak ISOFIX.

Krok 2: Stlačením červeného tlačidla nastavíte uchytenie ISOFIX na najdlhšiu možnú dĺžku. Potom vložte upevňovacie prvky ISOFIX do vodiacich puzdier a vložte ich do kotviacich úchytiak ISOFIX. Uistite sa, že ste počuli zacvaknutie; indikátor správneho uchytenia je ZELEŇÝ. Potom môžete autosedačku posunúť smerom k operadlu auta, kým je chrbát autosedačky tesne nedotýkajú. Nastavte podpernú nohu tak, aby sa úplne dotýkala podlahy auta. Pre uvoľnenie ISOFIX uchytenie, stačí stlačiť červené tlačidlo.

## Usadenie dieťaťa



1. Uvoľnite pásy a posadte dieťa.
2. Nastavte výšku hlavovej opierky.
3. Utiahnite pásy.

skupina I (9-18kg)

skupina 0+ (0-13kg)

### DÔLEŽITÉ:

- Neuposadzujte dieťa do autosedačky počas jazdy automobilu. Vždy sa rozbehnite až potom, čo je dieťa v autosedačke riadne zaistené.
- Autosedačku používajte po smere jazdy automobilu až vtedy, ak je váha dieťaťa väčšia ako 9kg.

## Údržba a čistenie

- Pri každodennom používaní pravidelne kontrolujte detskú sedačku. Detskú sedačku je potrebné vymeniť, ak dôjde k nehode.
- Udržujte túto detskú sedačku na suchom a dobre vetranom mieste, aby nedošlo k navlhnutiu.
- Ak sa detská sedačka zapráši, vyčistite bezpečnostné pásy a plastové časti vlhkou handričkou a nechajte ich riadne oschnúť.
- Pokiaľ na sponu náhodne spadnú kúsok jedla alebo sa vylejú tekutiny, rozopnite bezpečnostný pás a jemne ju opláchnite teplou vodou. Nechajte ich riadne vyschnúť.
- Na čistenie nikdy nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, chemické prípravky ani mazivá, a to na žiadnu časť detskej autosedačky.
- Pre čistenie celého poťahu detskej sedačky sa riadte nasledujúcimi pokynmi:



ručné umývanie,  
teplota do 30 ° C



nebel



žiadne chemické  
čistenie ani  
rozpúšťadlá



nesušte  
v sušičke



nežehlite

## Nasadenie a demontáž poťahu

- Uvoľnite suchý zips z ramenných popruhov a poťahu chrbtovej časti.
- Odomknite pracku a vyberte ju.
- Odstráňte poťah zo sedačky. Pre nasadenie postupujte podľa týchto krokov, ale v opačnom poradí

## Technické parametre:

Hĺbka: 576mm  
Šírka: 493mm  
Výška: 628mm  
Váha: 10,1kg

