



**Prenosná stolička SUNDAY POP
B009407**

Návod na použitie

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI POUŽITÍ


⚠ DÔLEŽITÉ! POZORNE SI VŠETKO PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POTREBY

VAROVANIE:

- Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.
- Vždy použite zadržiaci systém a pred použitím sa uistite, či je správne upevnený.
- Vždy použite systém pre upevnenie detskej sedačky na stoličke pre dospelých a pred použitím sa vždy uistite, či je správne upevnený.
- Pred použitím vždy skontrolujte bezpečnosť a stabilitu tohto výrobku namontovaného k stoličke pre dospelých.
- Nepoužívajte tento výrobok pre pripevnenie k laviciam.
- Tento výrobok je určený pre deti, ktoré už môžu sedieť samostatne (minimálne 6 mesiacov) až do 36 mesiacov veku alebo do maximálnej hmotnosti 15kg.
- **Uistite sa, či je podsedák umiestnený v pozícii, v ktorej sa dieťa nemôže nohami oprieť o stôl či inú štruktúru a nespôsobí tým prevrhnutiu stoličky, na ktorej je usadený.**
- Nepoužívajte podsedák v prípade, že je niektorá z častí rozbitá, pokrivená alebo chýbajúce.
- Ak použijete doplnky či náhradné časti, používajte iba značku Badabulle.
- Určené len pre deti, ktoré už dokážu samostatne sedieť.
- Uistite sa, či je podlaha a sedačka stoličky stabilná, než na nej umiestnite podsedák.

⚠ VAROVANIE:


Používajte iba na stoličkách, ktorých sedacia plocha presahuje rozmery 36,5cm x 36cm a operadlo je vyššie ako 45cm.



UPEVNENIE PODSEDÁKA

- A. Bezpečnostný pás pre pripútanie dieťaťa
- B. 1 bezpečnostný popruh pre operadlo stoličky
- C. 1 bezpečnostný popruh pre sedaciu plochu stoličky

1. Otvorte sedačku.
2. Upevnite operadlo podsedáku k operadlu stoličky pricvaknutím pásu, pozri nákres (B).
3. Utiahnite bezpečnostný popruh ťahom za prečnievajúce opasok, tak, ako je znázornené, vid' nákres.
4. Opakujte krok 2 a 3 pre upevnenie popruhov sedacie plochy podsedáku (C).
5. Posad'te dieťa do podsedáku a upevnite a nastavte bezpečnostný pás pomocou pracky, tak ako je znázornené (A).



ÚDRŽBA A UMÝVANIE

- Perie pri teplote 30°C.
- Nenechávajte vo vode dlhšie ako 3 hodiny.
- Nevkladajte do sušičky.
- Nevystavujte slnečným lúčom.

FUNKCIE TAŠKY



- 1 / Otvorte časť sedadla na zips a sklopte operadlo a opierky rúk.
 - 2 / Pripevnite operadlo podsedáku pomocou patentu.
 - 3 / Pomocou klipsov pripevnite popruhy sedacej plochy podsedáku.
 - 4 / Taška na rameno je pripravená!
- Ak podsedák nepoužívate, zložte ho scvaknutím patentu.

VAROVANIE!



- Nenechávajte dieťa nikdy bez dohľadu.
- Používajte vždy záchytný systém a systém upevnenie k stoličke.
- Pred použitím vždy skontrolujte bezpečnosť a stabilitu podsedáku.