

GIO-700

innoGIO



GIOperfect

Fresh

Multifunkčná kefka pre masáž a starostlivosť o pleť.

Návod na použitie

Gratulujeme, že ste urobili prvý krok k dokonalej a krásnej pokožke a kúpili si innoGIO GIOperfect Fresh. Gioperfect Fresh je multifunkčná bezdrôtová kefka s aktívnym bambusovým uhlím určený na čistenie tváre, vďaka ktorému sa budete cítiť ako v naozajstných wellness centroch.

Skôr, než začnete výrobok používať, prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny. Vždy používajte tento výrobok len na účely uvedené v tomto návode.

Upozornenie: Nikdy sa nesnažte zmeniť prístroj či jeho časť. Výrobok vrátane príslušenstva uchovávajte mimo dosahu detí.

Dôležité

- Správna údržba predlžuje životnosť výrobku.
- Po každom použití výrobok dôkladne očistite, použite mydlo a potom opláchnite teplou vodou. Osuňte jemnou handričkou alebo uterákom. Na čistenie nepoužívajte žiadny alkohol ani prípravky dráždiace pokožku, ako je benzín alebo acetón.
- Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám alebo priamym zdrojom tepla.
- Z hygienických dôvodov sa odporúča používať tento výrobok len jednou osobou.
- Nepokúšajte sa zariadenie sami rozoberať. Zariadenie skladujte vo vhodných podmienkach.
- Tento výrobok je určený výhradne pre starostlivosť o pokožku. Je určený len pre kozmetické účely.
- Výrobok nepoužívajte v prípade popálenín, poúrazových infekcií alebo iných kožných problémov.
- Používajte len príslušenstvo dodávané spolu s výrobkom. Použitie iného príslušenstva môže predstavovať nebezpečenstvo.
- Výrobok nepoužívajte v prípade problémov s pokožkou.
- Ak je výrobok akokoľvek poškodený, ďalej ho nepoužívajte.
- Nepokúšajte sa výrobok sami rozoberať. V prípade, že sa výrobok rozbije alebo narazíte na problémy s jeho používaním, obráťte sa na popredajný servis.

Skladovanie

Pokiaľ prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, vypnite ho a uložte na suchom mieste. Chráňte ho pred nadmerným slnečným žiareniom a vysokými teplotami.

Popis výrobku


Prielom v čistenie tváre. Moderná sonická kefka pre starostlivosť o pleť na tvári poskytuje hĺbkové čistenie a zlepšuje stav Vašej pokožky.

Vďaka vibrácii (8.000 kmitov za minútu) silikónové špičky čistí, odlupujú a regenerujú pokožku s veľkou presnosťou.

Kefka je vyrobená z antibakteriálneho potravinárskeho silikónu. Nedráždi, je netoxická, neobsahuje žiadne škodliviny. S možnosťou nastavenia frekvencie kmitočtu a bezdrôtového nabíjania. Vďaka Gioperfect Fresh bude Vaša pokožka čistá, žiarivá a zregenerovaná. Kefka odstraňuje odumreté bunky pokožky a vyrovňáva tón pleti.

mäkké silikónové špičky

masážna časť



Použitie výrobku

Čistenie pleti (odporúča sa raz denne):

1. Stlačte hlavné tlačidlo. Aktivujete režim čistenia a pomocou šípok si upravíte požadovanú intenzitu (5 úrovní).
2. Navlhčite si tvár vodou a naneste na ňu Váš obľúbený čistiaci prostriedok.
3. Krúživými pohybmi masírujte kefkou celú pokožku tváre.
4. Doba čistenia: 1 až 3 minúty.
5. Umyte si tvár vodou a naneste na ňu pleťový olej, sérum alebo krém. Na povrch kefky nenanášajte žiadne produkty starostlivosti o pleť, ktoré sa rozpúšťajú v oxide kremičitom, majú exfoliačný alebo peelingový účinok.
6. Hotovo! Užite si svieže a dôkladne vyčistenú tvár.

Upokojujúca masáž:

Po každodennom čistení tváre môžete Vašej pokožke dopriať ešte upokojujúcu masáž. Odporúčané 1x denne.

1. Po vyčistení tváre stlačte hlavné tlačidlo a nastavte požadovanú intenzitu vibrácií.
2. K masáži odporúčame použiť hrubšiu časť na zadnej strane kefky. Prístroj možno použiť v okolí obočia, očí a úst. Pomaly ním pohybujte po pokožke, aby ste stimulovali krvný obeh a zmierňovali únavu.
3. Môžete použiť éterické oleje alebo iné produkty starostlivosti o pleť. Na povrch kefky nenanášajte žiadne produkty starostlivosti o pleť, ktoré sa rozpúšťajú v oxide kremičitom, majú exfoliačný alebo peelingový účinok.
4. Hotovo!

Chladivá masáž:

1. Vložte kefkou do chladničky.
2. Schladenú kefkou masírujte oblasť okolo očí pomalými krúživými pohybmi.
3. Odporúčaná doba masáže: 3 - 5 minút.
4. Hotovo! Vaša pleť teraz bude zregenerovaná a žiarivejšia.

Údržba

Po každom použití výrobok dôkladne očistite. Použite mydlo a vodu a potom opláchnite teplou vodou. Osušte jemnou handričkou alebo uterákom. Nepoužívajte alkohol, ani žiadne prípravky, ktoré dráždia pokožku, ako je benzín alebo acetón.

Nabíjanie

Nabíjanie môžete vykonávať pomocou indukčnej nabíjačky, ktorá je dodávaná spolu s výrobkom.

UPOZORNENIE: Pred nabíjaním sa uistite, že sú nabíjací port a nabíjačka suché a na výrobku nie sú žiadne usadeniny. **NIKDY NENABÍJTE** Gioperfect Fresh na miestach, ktoré predstavujú riziko kontaktu kefky alebo nabíjačky s vodou.

Počas nabíjania výrobok **NEPOUŽÍVAJTE**. Výrobok **NENABÍJAJTE DLHŠIE** ako 24 hodín.

- Nabíjanie: bezdrôtové. Ak chcete kefkou nabiť, umiestnite ju priamo na nabíjaciu základňu.
- Pripojte USB kábel k nabíjacej základni. Počas nabíjania bude blikať LED kontrolka. Nabíjanie trvá približne 3 hodiny. Ak je batéria nabitá, kontrolka LED bude nepretržite svietiť.
- Ak je batéria takmer vybitá, začne LED kontrolka blikať.

Možné problémy a ich odstránenie

Gioperfect Fresh sa po stlačení hlavného tlačidla nespustí. Batéria je vybitá. Výrobok nabite.

Gioperfect Fresh je zamknutý. Súčasným stlačením tlačidiel + a - výrobok odomknete.

Gioperfect Fresh sa nedá vypnúť alebo tlačidlá nereagujú. Mikroprocesor dočasne nefunguje správne. Ak chcete obnoviť normálnu prevádzku, pripojte nabíjacia kábel.

Ak je Gioperfect Fresh pripojený k nabíjačke, kontrolka LED nebliká.

- Batéria je plne nabitá. Výrobok je pripravený na použitie.
- Batéria je vybitá. Bude chvíľu trvať, než LED kontrolka začne blikáť.
- Nabíjacia kábel nie je správne pripojený. Skontrolujte elektrickú zásuvku, USB port a nabíjaci port.

Výrobok spadol do vody a nabíjaci port je mokrý. Výrobok vysušte a pokračujte v jeho používaní.

Správna likvidácia výrobku

Likvidácia elektronického zariadenia (platí pre EÚ a ďalšie európske krajiny so systémom selektívneho zberu odpadu). Tento symbol znamená, že s týmto zariadením by sa nemalo zaobchádzať ako s bežným domácim odpadom, ale malo by byť odovzdané na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení.



Nabíjacie napätie: 5V / 1A

Doba nabíjania: 3-4 hodiny

Kapacita batérie: 380 mAh

Kmitočet: 8.000 impulzov za minútu

Napätie batérie: 3,7V - 4,2V

Vstupné napätie: 110V - 220V

Rozmer: 8,5cm x 6,5cm x 3cm

Užívatelia výrobku Gioperfect Fresh preberajú zodpovednosť za jeho používaním. Distribútor ani predajca nenesie zodpovednosť za žiadna zraneniami ani škody, fyzické alebo iné, vyplývajúce priamo alebo nepriamo z nosenia tohto zařízení.