



# GIOfriends

INTERAKTÍVNA PLYŠOVÁ HRAČKA S HUDOBNÝM BOXOM A NOČNÝM OSVETLENÍM

tlačidlo hlasitosti




## TLAČIDLO HLASITOSTI




## TLAČIDLO REŽIMU

Prepnite tlačidlo režimu do polohy „OFF“, ovládací panel je vypnutý. Stlačte tlačidlo režimu do polohy , ovládací panel je v režime nočného svetla (teplé žlté svetlo). Stlačte tlačidlo režimu do polohy , ovládací panel je v režime relaxácie (s hudbou a jemným postupným prelínaním farieb).




## TLAČIDLO ČASOVAČA

Stlačte tlačidlo do polohy , nočné osvetlenie sa automaticky vypne po 10 minútach. Stlačte tlačidlo do polohy , nočné osvetlenie sa automaticky vypne po 20 minútach. Stlačte tlačidlo do polohy , nočné osvetlenie sa automaticky vypne po 40 minútach.



## HLAVNÉ TLAČIDLO

- Nastavte hudobný box do režimu relaxácie . Dlhým stlačením hlavného tlačidla prejdete do režimu náhodného prehrávania hudby a postupného prelínanie farieb. Ďalším krátkym stlačením zmeníte hudbu. Vypne sa po skončení časovača. Skorším stlačením dôjde k opäťovnému štartu časovača.
- Nastavte hudobný box do režimu nočného osvetlenia . Dlhým stlačením hlavného tlačidla prejdete do režimu nočného osvetlenia (teplá žltá farba). Vypne sa po skončení časovača. Skorším stlačením dôjde k opäťovnému štartu časovača.




## BATÉRIE

Vo výnimcochých prípadoch môžu z batérií unikať tekutiny, ktoré môžu spôsobiť chemické popáleniny alebo zničiť výrobok.

Aby ste zabránili vytiečeniu batérie:

- Nemiešajte nové a staré batérie, batérie rôznych typov, či batérie nabíjacie s nenabíjacimi.
- Batérie vkladajte do priečadky na batérie podľa znázornenia vo vnútri.
- Pokiaľ výrobok nebudešte dlhšiu dobu používať, batérie vždy vyberte. Bezpečne ich zlikvidujte.
- Výrobok ani batérie nehádzajte do ohňa. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Batérie nikdy neskratujte.
- Používajte iba odporúčané batérie – 3x 1,5 V AAA.
- Nikdy nenabíjajte nedobíjacie batérie.
- Dobíjacie batérie pred nabíjaním vyberte k výrobku. Nabíjanie batérií smie vykonávať iba dospelá osoba.



## VLASTNOSTI VÝROBKU

- Hudobný box prehráva 10 upokojujúcich melódii.
- Nočné osvetlenie: teplá žltá farba / postupné prelínanie farieb (žltá/zelená/modrá)

