



# GIOrabbit Mega Maxi

## LAMPIČKA RABBIT Mega Maxi



1W  
5V 1000mA

kapacita batérie: 4000mAh  
diaľkové ovládanie, USB-C kábel



### Ovládanie poklepaním:

- 1. dotyk – jemné prelínanie farieb
- 2. dotyk – výber jednej farby
- 3. dotyk – zhasnutie

### DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE (hlavné tlačidlo musí byť v pozícii ON)

Tlačidlo	Funkcie
Tlačidlo nastavenie intenzity	Tlačidlom ⚡ zvýšte intenzitu svetla, Tlačidlom ⚡ znížte intenzitu svetla.
Tlačidlo ON/OFF	Svetlo zhasnete tlačidlom ⚡.
Tlačidlo výberu jednej farby	Stlačením tlačidla rozsvietite zvolenú farbu.
Tlačidlo bielej farby	Stisknutím tlačidla ⚡ zmeníte zvolenú farbu na teplú bielu farbu.
Tlačidlo časovača	Stisknite tlačidlo ⚡, preblinke červená kontrolka, časovač sa nastaví na 15 minút. Stisknite tlačidlo ⚡, preblinke červená kontrolka, časovač sa nastaví na 30 minút. Stisknite tlačidlo ⚡, preblinke červená kontrolka, časovač sa nastaví na 60 minút.
Režim blikania	Stlačením tlačidla ⚡ spusťte režim blikania.
Upokojujúci režim	Stlačením tlačidla ⚡ spusťte upokojujúci režim.

### POPIS

1. Táto lamička funguje za pomocí dobívajcej batérie.

2. Tento produkt je vybavený diaľkovým ovládačom, pomocou ktorého môžete ovládať farbu svetla, čo je pohodlné a veľmi praktické.

3. Roztomilý dizajn zaručuje využitie aj ako dekorácia do detskej izby.

### NÁVOD NA POUŽITIE

- Pred prvým použitím lamičku plne dobite; napájacie napätie 5V 1000mA. Doba do plného nabitia je cca 6 hodiny. Počas nabíjania bliká červená kontrolka. Po úplnom nabití kontrolka červeno svieti.
- Po úplnom nabití bude lamička svieťi cca 18 hodín (v závislosti na použitom režime svietenia).
- Zapnutie / vypnutie: stlačte tlačidlo v spodnej časti, lamička sa rozsvieti (farba teplá biela); stlačte druhýkrát tlačidlo v spodnej časti, lamička zhasne.
- Zmena LED farby: zapnite lamičku, lamička sa rozsvieti (farba teplá biela); dvakrát na ňu kliknite a farba sa zmení (farba sa budú prelínáť po 3 sekundách); kliknite druhýkrát, prelínanie farieb sa zastaví na zvolenej farbe; kliknite tretíkrát, lamička zhasne. Poklepote štvrtýkrát, lamička sa opäť rozsvieti (teplá biela farba).
- Túto lamičku je možné ovládať aj pomocou diaľkového ovládača. Dosah ovládača je max. 5 metrov.
- Funkcia časovača: Stlačením príslušného tlačidla nastavíte časovač na 15 / 30 / 60 minút.
- Ak zhasniete lamičku pomocou poklepania, lamička zostáva aj naďalej v prevádzke. Ak chcete šetriť batériu alebo lamičku nebudete dlhšiu dobu používať, odporúčame vypnutie pomocou tlačidla ON/OFF.
- Po dobití vždy lamičku odpojte od USB-C kábla.

### UPOZORNENIE

- Deti mladšie ako 6 rokov smú používať túto lamičku iba pod dohľadom dospejlej osoby.
- Výrobok v žiadnom prípade nerozoberajte, mohlo by dôjsť k jeho nevratnému poškodeniu.
- Pokiaľ výrobok dlhšiu dobu nepoužívate, uchovávajte ho na suchom mieste.
- Svetelný zdroj nie je možné vymeniť. V prípade ľažkostí so svetlom výrobok ďalej nepoužívajte.
- Aby ste zabránili prevrhnutiu, používajte lamičku na povrchu so sklonom menším ako 6°.

