


# SONICKÁ ZUBNÁ KEFKA PRE DETI



## VLASTNOSTI


model: GIO-451 BLACK  
zdroj napájanie: 1x AAA batéria (nie je súčasťou)  
rozmer: 160,5 x 35 x 35 mm  
napätie: 1,5 V  
výkon: 0,51 W  
prúd: 0,34 A

## BALENIE OBSAHUJE


zubnú kefku  
vymeniteľné hlavice 1ks + 1ks náhradná  
tento návod na použitie

Obrázky sú iba ilustratívne.


## PRED PRVÝM POUŽITÍM



Pripravte si kefku.




Otvorte kryt batérie.




Vložte batériu.

Dbajte na správnu polaritu.




Kryt uzavrite.


## NÁVOD NA POUŽITIE




1. Naneste na kefku  
zubnú pastu.




2. Zasuňte kefku do úst.



3. Pre výber režimu stlačte jemne tlačidlo ON/OFF. Časovač odpočítava 2 minúty. Každých 30 sekúnd dostanete impulz pre zmenu oblasti čistenia. Stlačením tlačidla po dobu 3 sekúnd kefku vypnete.



4. Odporúčania lekárov: Každá z uvedených oblastí by sa mala čistiť po dobu 30 sekúnd.



5. Ústa vypláchnite vodou a kefku vyčistite.

#### 4 RÝCHLOSTNÉ STUPNĚ

- Režim prvého - svetelného - rýchlostného stupňa: po zapnutí kefy sa začnú po 0,5 sekundách prelínať rôzne farby: červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, indigová a fialová. Kefka funguje bez vibrácií. Celková doba čistenie je 1 minúta. Tento režim je vhodný pre deti, ktoré nemajú rady vibrácie.
- Režim druhého - jemného - rýchlostného stupňa: kefka v tomto režime vykoná 12.000 kmitov za minútu. Svetlo svieti iba jednou farbou. Doba čistenia sú 2 minúty. Tento režim je odporúčaný pre deti od 2-5 rokov.
- Režim tretieho - štandardného - rýchlostného stupňa: kefka v tomto režime vykoná 16.000 kmitov za minútu. Svetlo svieti iba jednou farbou. Doba čistenia sú 2 minúty. Tento režim je odporúčaný pre deti od 5-8 rokov.
- Režim štvrtého - silného - rýchlostného stupňa: kefka v tomto režime vykoná 20.000 kmitov za minútu. Svetlo svieti iba jednou farbou. Doba čistenia sú 2 minúty. Tento režim je odporúčaný pre deti od 8-12 rokov.

#### 2-MINÚTOVÝ ČASOVAČ

Pre druhý, tretí a štvrtý rýchlostný stupeň - po 30 / 60 / 90 sekundách - svetlá bliknú raz / dvakrát / trikrát a motor sa zastaví raz / dvakrát / trikrát. Doba blikania a zastavenia je 0,5 sekundy - účelom je pripomenúť užívateľovi, aby zmenil oblasť čistenia. Po 120 sekundách kontrolka dvakrát zabliká a potom zhasne, prístroj sa automaticky vypne.

#### PAMÄŤ

Posledné použitie každého rýchlostného stupňa sa uloží do pamäte výrobku. Stlačením a podržaním tlačidla ON/OFF sa výrobok vypne. Pri ďalšom zapnutí sa automaticky zapne naposledy použitý režim.

#### VLASTNOSTI

- Čistiaca hlava je vyrobená z DuPont materiálu, ktorý je pevný a odolný proti opotrebeniu. Má zaoblené konca, chráni dásň dieťaťa a účinne čistí zuby.
- Kefka má roztomilý dizajn v podobe zvieratka, so svetelnými efektmi - deti si ho zamilujú a naučia sa dobrému zvyku - správne čistenie zúbkov.
- Unikátny a kreatívne silikónový dizajn poskytuje pohodlie a príjemný pocit pri držaní kefy. Deti budú milovať čistenie zúbkov!
- Vodotesnosť výrobku je na úrovni IPX7, čo znamená, že zubná kefka môže ponoriť do vody a dokonca ju možno použiť aj počas kúpania.

#### UPOZORNENIE

- Prevádzková teplota je 0-50°C.
- Pokiaľ nebudete kefku dlhší čas používať, vyberte z nej batériu a skladujte ju v krabíčke na suchom mieste.
- Po každom použití nechajte čistiacu hlavu riadne vyschnúť.
- Počas prevádzky dosiahne výrobok svojho maximálneho výkonu. Výrobok preto nemôže byť používaný nepretržite po dlhšiu dobu. Maximálna doba použitia je 10 minút.
- Počas používania výrobku nechodte, ani nebehajte.
- Výrobok používajte iba pod dohľadom dospelé osoby!
- Vyrobené v Číne.

