


BADABULLE

Réf. B025234



UŽÍVATEL

INŠTALÁCIA

VIDEO S
MONTÁŽOU A
INŠTALÁCIOU



A

x4



B

x4



C

x2



D

x2



E

x2



F

x1



G

x1



H

x2



I

x1



J

x2




x8



x8






1




Odmerajte presnú vzdialenosť medzi dvoma stenami (od 60 do 106,5 cm).

2




Podľa susednej tabuľky umiestnite 2 bariérové nosné konštrukcie v závislosti od šírky priestoru. Pripevnite ich skrutkami A a B.

3




Na skrutky D naskrutkujte matice C a zasuňte ich až na doraz do zářezů v horní a dolní části jedné strany zábrany. Na druhé straně dotiahnite tyče E až na doraz.

4




Na skrutky D naskrutkujte matice C a zasuňte ich až na doraz do zářezů v horní a dolní části jedné strany zábrany. Na druhé straně dotiahnite tyče E až na doraz.

5





Umiestnite zábranu medzi 2 steny na priskrutkované nosníky, ako je znázornené na výkrese. V opačnom prípade utiahnite alebo uvoľnite tyče D a E.

6





Skontrolujte, či priestor medzi prekážkou a stenami zodpovedá hodnotám uvedeným vedľa nej.

7




Montáž zábrany dokončíte nasadením ochranných krytů J.



Utiahnite matice C tak, aby tesne priliehali k zábrane.


9



Ak chcete bariéru odomknúť a otvoriť, stlačte tlačidlo na nástennom nosníku a zdvihnite ho.



← 60 cm →



← 106.5 cm →

DÔLEŽITÉ! PROSÍM, DODRŽIAVAJTE TIETO POKYNY.

A PO PREČÍTANÍ SI ICH USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE.

SPŔŇA POŽIADAVKY NORMY EN 1930 : 2011

VAROVANIE

Táto bezpečnostná zábrana je určená len na domáce použitie. Musí byť pripevnená k pevnému, stabilnému a čistému povrchu. Je vhodná na rámy dverí a hornú a dolnú časť schodiska. Typ upevnenia musí byť prispôbosený typu steny, na ktorú sa má zábrana upevniť.

VAROVANIE: Nikdy nepoužívajte bez upevňovacích svoriek! Upevňovacie krúžky musia byť pripevnené k pevnému podkladu (drevo, kov, omietka...) pomocou príslušných skrutiek.

VAROVANIE: Nesprávne upevnenie alebo umiestnenie tejto bezpečnostnej zábrany môže byť nebezpečné.

VAROVANIE: Nepoužívajte zábranu, ak chýba niektorá časť alebo je poškodená.

VAROVANIE: Táto bezpečnostná zábrana sa nesmie inštalovať nad okná alebo dvere.

VAROVANIE: Nepoužívajte túto zábranu od okamihu, keď na ňu môže vyliezť dieťa.

INFORMÁCIE

Ak je táto bezpečnostná zábrana nainštalovaná v súlade s návodom na použitie medzi dvoma stabilnými a pevnými povrchmi, spĺňa požiadavky normy EN 1930: 2011.

Táto bezpečnostná zábrana je určená pre deti do 24 mesiacov. Bezpečnostná zábrana je určená len na domáce použitie. Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru. Zábrana je vhodná pre priechody so šírkou od 60 cm do 106,5 cm. Je vhodná na zárubne dverí a hornú a dolnú časť schodiska. Manuálny systém zatvárania. Typ upevnenia je potrebné prispôbiť typu steny: skrutky vhodné pre drevené podklady, hmoždinky a skrutky pre betónové steny, hmoždinky a skrutky vhodné pre sadrové priečky, skrutky vhodné na upevnenie do kovu. Skontrolujte, či je povrch úplne čistý a bez stôp mastnoty. Ak je zábrana poškodená v dôsledku pádu, nárazu alebo z iného dôvodu, nepoužívajte ju. Umiestnenie zábrany na schodisko môže ohroziť bezpečnosť vášho dieťaťa:

- Ak sa zábrana používa na vrchole schodiska, nesmie byť umiestnená nižšie ako podesta schodiska.

- Ak sa zábrana používa v dolnej časti schodiska, musí byť umiestnená pred posledným schodom.

Používajte len doplnkové diely a nové diely dodané výrobcom Badabulle.

Pravidelne kontrolujte pevnosť upevnenia a celkový stav jednotlivých častí zábrany. Nedovoľte deťom liezť na zábranu, môže to byť nebezpečné.

Bezpečnostná zábrana je vybavená systémom ručného uzamykania. Uistite sa, že je zábrana po každom použití zatvorená.

ÚDRŽBA

- Žiadnu časť tejto bariéry nie je potrebné mazať.

- Čistíte ju vlhkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom.

- Pri čistení bariéry nepoužívajte abrazívne alebo bieliace prostriedky ani ostré nástroje.