




YOO Master + HD

Réf. : A014435

Stručná příručka



V rámci iniciatívy Greenmoov sme sa rozhodli digitalizovať naše návody na použitie, aby sme chránili stromy, lesy a znížili množstvo tlačeného papiera. Príručky s návodmi na použitie sú stále k dispozícii na nahliadnutie a stiahnutie prostredníctvom záložky „Podpora produktu“ na našej webovej stránke alebo prostredníctvom QR kódu.

- Batéria (prijímač): LI-ION Polymer 3,7 V 4500 mAh
- Autonómia: až 8 hodín
- Frekvencia: 2412 MHz ~ 2472 MHz
- Maximálny výstupný výkon (vysielač): 17 dBm
- Maximálna výstupná hlasitosť (prijímač): 17 dBm
- Menovitý výstup: 5 V - 1000 Ma

Ďakujeme, že ste si vybrali našu detskú pestúňku YOO Master+ HD. Pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu, aby ste svoje zariadenie mohli využívať čo najlepšie a aby vám vydržalo čo najdlhšie. Ak však spozorujete akúkoľvek závalu alebo sa vyskytne akýkoľvek problém, obráťte sa na náš zákaznícky servis.

HLAVNÉ FUNKCIE

- 2,4 GHz, digitálna technológia FHSS.
- Dosah 300 m v otvorenom priestore. Dosahy uvedené na obale sú dosahy namerané v otvorenom priestore. Ak chcete odhadnúť dosah v skutočnom priestore (prítomnosť stien...), vydeľte uvedený dosah číslom 3.
- 5" farebná obrazovka, kvalita HD 720p.
- Motorizovaná kamera: možnosť ovládať pohyb kamery z prijímača (otáčanie a nakláňanie)
- Ukazovateľ teploty v miestnosti s dieťaťom na displeji
- Automatické nočné videnie pre lepšiu viditeľnosť v tme.
- Ovládanie kamery na diaľku, aby ste videli, ako vaše dieťa spí.
- Funkcia rádia, aby ste mohli hovoriť so svojím dieťaťom.
- Funkcia priblíženia (x 2, x 4).
- Indikátor úrovne nabitia batérie.
- Funkcia uspávaniek (8 melódii).
- Funkcia VOX (3 rôzne úrovne citlivosti Vysoká/stredná/nízka).
- Indikátor teploty.
- Zvukové alarmy pre situácie mimo dosahu a slabú batériu.
- Prijímač je vybavený lítiovou dobíjacou batériou.

UPOZORNENIE


- USCHOVAJTE SI NÁVOD NA POUŽITIE NA NESKORŠIU KONZULTÁCIU.
- Detská pestúnka YOO Master+ HD sa nesmie považovať za zdravotnícku pomôcku. Pri používaní detskej pestúanky YOO Master+ HD sa dôrazne odporúča, aby vaše dieťa pravidelne kontrolovala priamo dospelá osoba.
- Predčasne narodené deti alebo deti, ktoré sú považované za rizikové, musí kontrolovať váš detský lekár alebo iný zdravotnícky personál.
- Nikdy nenechávajte svoje dieťa mimo domu, ani na krátky čas.
- Nenechávajte ho v dosahu detí.
- Detskú pestúnku YOO Master+ HD nepoužívajte v blízkosti zdrojov vody (kúpeľňa, umývadlo).
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkám alebo striekajúcej vode a nesmú sa nad ním nachádzať žiadne predmety obsahujúce tekutiny, napríklad vázy.
- Vždy používajte batériu prijímača dodanú výrobcom: ak je batéria poškodená, kontaktujte náš popredajný servis.
- Pre optimálne používanie vašej detskej pestúanky YOO Master+ HD a aby ste sa vyhli rušeniu, odporúčame, aby ste do rovnakej zásuvky ako detská pestúnka YOO Master+ HD nezapájali žiadne elektrické zariadenie (nepoužívajte blok na rozdelenie zásuvky).
- Nebezpečenstvo výbuchu v prípade nesprávnej výmeny batérie. Batériu vymieňajte len za batériu rovnakého alebo ekvivalentného typu dodávanú výrobcom.
- Batérie (priehradka na batérie alebo nainštalované batérie) nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je teplo spôsobené slnečným žiarením, ohňom alebo iným typom tepla.
- Adaptéry alebo zásuvky (port USB) musia byť prístupné a v prípade nebezpečenstva ľahko odpojiteľné.
- Toto zariadenie sa musí inštalovať a používať v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi vysielacom vln a vaším telom.
- Kameru ani káble neumiestňujte do kolísky ani ich nenechávajte v dosahu dieťaťa.
- Šnúry nenechávajte v dosahu dieťaťa.
- Výrobok nepoužívajte, ak chýbajú alebo sú poškodené niektoré jeho časti.

NEVYSTAVUJTE BATÉRIU PÔSOBENIU TEPLA ALEBO VODY, NEPREPICHUJTE JU ANI SA NEPOKÚŠAJTE BATÉRIU ROZOBRAŤ: HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU.


OPATRENIA NA POUŽITIE

- Používajte iba sieťové adaptéry, ktoré sú súčasťou balenia. Použitie iných adaptérov by mohlo spôsobiť poškodenie detskej pestúanky.
- Ak detskú pestúanku dlhší čas nepoužívate, vyberte batériu z prijímača, aby ste zabránili poškodeniu, ktoré by mohlo vzniknúť v dôsledku vybitia batérie.
- Keď sa detská pestúanka nepoužíva, odpojte sieťový adaptér zo zásuvky.
- Detská pestúanka funguje najlepšie v teplotnom rozsahu od 0 °C do + 40 °C.
- Detskú pestúanku nevystavujte dlhodobo slnečnému žiareniu a neumiestňujte ju do blízkosti zdrojov tepla ani do vlhkej alebo veľmi prашnej miestnosti.
- Zariadenie nerozoberajte: neobsahuje žiadnu súčasť, ktorú by bolo možné použiť samostatne.
- Elektrické a elektronické zariadenia by sa mali likvidovať ako súčasť separovaného odpadu. Odpad vzniknutý z elektrických a elektronických zariadení nelikvidujte v netriedenom zmesovom odpade. Zabezpečte, aby boli likvidované ako súčasť prúdu separovaného odpadu.
- V Európskej únii tento symbol označuje, že tento výrobok sa nesmie vyhadzovať do odpadkového koša ani miešať so zmesovým komunálnym odpadom, ale patrí do prúdu separovaného odpadu.
- Upozornenie: Pády, nárazy alebo používanie v rozpore s odporúčaniami výrobcu môžu tento výrobok poškodiť a spôsobiť stratu záruky.


ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO




INŠTALÁCIA ZARIADENIA





NAPÁJANIE



Prijímač



UVEDENIE PRÍSTROJA DO PREVÁDZKY





Doživotná záruka. Táto záruka podlieha určitým podmienkam. Zoznam dotknutých krajín, lehota na aktiváciu záruky a informácie online na: www.service-babymoov.com

FSC logo
position

Babymoov
Parc Industriel des Gravanches
16, rue Jacqueline Auriol
63051 Clermont-Ferrand 2 - France
www.babymoov.com

Babymoov UK Ltd
3rd Floor, East Reach House
East Reach
Taunton - TA1 3EN - England
www.babymoov.co.uk

Designed and engineered
by Babymoov in France

