



Moov & Protect

Réf. : A038219

Babymoov
Parc Industriel des Gravanches
10, rue Jacqueline Auriol
63051 Clermont-Ferrand 2 -
France www.babymoov.com

Babymoov UK Ltd
3rd Floor, East Reach House
East Reach
Taunton - TA1 3EN - England
www.babymoov.co.uk

Designed and engineered
by Babymoov in France

DÔLEŽITÉ: POKYNY SI POZORNE PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE PRE NESKÔR POUŽITIE.

Po vybalení z obalu alebo z tašky na prenášanie sa výrobok ľahko rozloží, preto buďte opatrní pri vyberaní výrobku z obalu.

Distribútor pre Českú republiku a Slovensko:

Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 15500 Praha, www.andys.sk

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

- Montáž musí vykonávať dospelá osoba. Po vybalení z tašky sa stan s UV ochranou a moskytiéra môžu rýchlo a s určitou silou otvoriť. Nikdy nedovoľte dieťaťu, aby stan s UV ochranou a moskytiéru rozkladalo alebo skladalo bez dozoru dospelé osoby.
- Po použití vždy uložte celý stan späť do prepravnej tašky.
- Detský stan z materiálu odolného proti UV žiareniu nepoužívajte ako úkryt pred búrkou.
- Výrobok postavte na rovný povrch. Pred postavením stanu skontrolujte, či sa na podklade nenachádzajú predmety alebo prekážky typu: kamienky alebo ostré predmety.
- Do stanov v žiadnom prípade neukladajte ťažké predmety.
- Výrobok ihneď zlikvidujte, ak došlo k zlomeniu alebo ohnutiú vnútornej výstuže.
- Predtým, než stan dáte k dispozícii deťom, vyberte všetky časti z obalu.
- Nenechávajte dieťa bez dozoru dospelých ani na krátku chvíľu.
- Stan nepoužívajte počas najteplejších častí dňa (12 až 16 hodín). Nenechávajte dieťa v stane na priamom slnku, pretože stan chráni pred slnečným žiarením, nie pred teplom.

- Pre optimálnu ochranu podávajte dieťaťu pravidelne tekutiny, natierajte ho detským opaľovacím krémom, oblečte mu tričko a šortky a chráňte mu hlavu čapicou s okrajom proti slnku.
- Dieťa nechajte v stane maximálne $\frac{3}{4}$ hodiny, potom ho vyberte.
- Udržujte plachtu stanu v dostatočnej vzdialenosti od priameho plameňa a iných zdrojov tepla. Stan je síce vyrobený z tkaniny odolnej proti teplu, tkanina však nie je nehorľavá. Ak je niektorá časť tkaniny dlhší čas v kontakte s akýmkoľvek zdrojom tepla (napr. radiátorom), hrozí nebezpečenstvo vznietenia.
- Aby ste predišli prehriatiu a hypertermii, odporúčame dodržiavať nasledujúce odporúčania:
 - sledujte teplotu vo vnútornom priestore,
 - dieťa príliš nezakrývajte.
- **POZOR!** Udržujte v bezpečnej vzdialenosti od ohňa.
- **POZOR!** Tento výrobok nechráni vaše dieťa pred úpalom alebo úpalom.



ÚDRŽBA

Výrobok neperte v práčke. Tkaninu umývajte čistou handričkou namočenou vlažnou vodou.

Jednotlivé časti pred zabalením do prenosnej tašky vždy vysušte.

Tím Babymoov Vám praje príjemnú dovolenku.

Model v súčasnosti registrovaný v Európe, USA a Kanade.



Vo vnútornej vrecku prenosnej tašky nájdete 4 kolíky.

Ak chcete stan udržať na zemi, zapichnete kolíky šikmo do 4 rohov stanu Moov & Protect.