


GIO-453WHITE
GIO-453VIOLET

SK


innoGIO

POUŽÍVÁNIE ZUBNEJ KEFKY KROK ZA KROKOM


PRED PRVÝM POUŽITÍM




1. Pripravte si kefkú.



2. Otvorte kryt batérie.




3. Vložte batériu.
Dbajte na správnu polaritu.




4. Kryt uzavrite.


NÁVOD NA POUŽITIE




1. Naneste na kefkú
zubnú pastu.




2. Zasuňte kefkú do úst.



3. Pre výber režimu stlačte jemne tlačidlo ON/OFF. Časovač odpočítava 2 minúty. Každých 30 sekúnd dostanete impulz pre zmenu oblasti čistenia. Stlačením tlačidla po dobu 3 sekúnd kefkou vypnete.



4. Odporúčania lekárov:
z uvedených oblastí by
sa mala čistiť
po dobu 30 sekúnd.



5. Ústa vypláchnite vodou
a kefkou vyčistíte.

VLASTNOSTI

Model: GIO-453WHITE/ VIOLET
Zdroj napájanie: 1x AAA batéria (nie je súčasťou)
Rozmer: 160,5 x 35 x 35 mm
Napätie: 1,5 V
Výkon: 0,51 W
Prúd: 0,34 A

FUNKCIE

4 RÝCHLOSTNÉ STUPNE

- Režim prvého - svetelného - rýchlostného stupňa: po zapnutí kefký sa začnú po 0,5 sekúndách prelínať rôzne farby: červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, indigová a fialová. Kefka funguje bez vibrácií. Celková doba čistenia je 1 minúta. Tento režim je vhodný pre deti, ktoré nemajú rady vibrácie.
- Režim druhého - jemného - rýchlostného stupňa: kefká v tomto režime vykoná 12.000 kmitov za minútu. Svetlo svieti iba jednou farbou. Doba čistenia sú 2 minúty. Tento režim je odporúčaný pre deti od 2-5 rokov.
- Režim tretieho - štandardného - rýchlostného stupňa: kefká v tomto režime vykoná 16.000 kmitov za minútu. Svetlo svieti iba jednou farbou. Doba čistenia sú 2 minúty. Tento režim je odporúčaný pre deti od 5-8 rokov.
- Režim štvrtého - silného - rýchlostného stupňa: kefká v tomto režime vykoná 20.000 kmitov za minútu. Svetlo svieti iba jednou farbou. Doba čistenia sú 2 minúty. Tento režim je odporúčaný pre deti od 8-12 rokov.

2-MINÚTOVÝ ČASOVAČ

Pre druhý, tretí a štvrtý rýchlostný stupeň - po 30 / 60 / 90 sekúndách - svetlá bliknú raz / dvakrát / trikrát a motor sa zastaví raz / dvakrát / trikrát. Doba blikania a zastavenia je 0,5 sekundy - účelom je pripomenúť užívateľovi, aby zmenil oblasť čistenia. Po 120 sekúndach kontrolka dvakrát zabliká a potom zhasne, prístroj sa automaticky vypne.

PAMÄŤ

Posledné použitie každého rýchlostného stupňa sa uloží do pamäte výrobku. Stlačením a podržaním tlačidla ON/OFF sa výrobok vypne. Pri ďalšom zapnutí sa automaticky zapne naposledy použitý režim.

VLASTNOSTI



Čistiaca hlava je vyrobená z DuPont materiálu, ktorý je pevný a odolný proti opotrebeniu. Má zaoblené konca, chráni dásň dieťaťa a účinne čistí zuby.



Kefka má roztomilý dizajn v podobe zvieratka, so svetelnými efektmi - deti si ho zamilujú a naučia sa dobrému zvyku - správne čistenie zubkov.



Unikátny a kreatívne silikónový dizajn poskytuje pohodlie a príjemný pocit pri držaní kefký. Deti budú milovať čistenie zubkov!



Vodotesnosť výrobku je na úrovni IPX7, čo znamená, že zubná kefká môže ponoriť do vody a dokonca ju možno použiť aj počas kúpania.

BALENIE OBSAHUJE

zubnú kefkú
vymeniteľné hlavice 1ks + 1ks náhradná
tento návod na použitie

UPOZORNENIE

- Prevádzková teplota je 0-50°C.
- Pokiaľ nebudete kefkú dlhší čas používať, vyberte z nej batériu a skladujte ju v krabíčke na suchom mieste.
- Po každom použití nechajte čistiacu hlavicu riadne vyschnúť.
- Počas prevádzky dosiahne výrobok svojho maximálneho výkonu. Výrobok preto nemôže byť používaný nepretržite po dlhšiu dobu. Maximálna doba použitia je 10 minút.
- Počas používania výrobku nechoďte, ani nebehajte.
- Výrobok používajte iba pod dohľadom dospelého osoby!
- Vyrobené v Číne.



FDA RoHS FC

Vyrobené v Číne pre INNOGIO sp
Ulica Ostródzka 74H, 03-289 Varšava, Poľsko

Distribútor pre ČR a SR: Andys Czech s.r.o.,
Márova 2805/6, 155 00 Praha 5, ČR, www.andys.sk

innoGIO

@innoGIO.official

@innogio_com

GIOcat
SONICKÁ ZUBNÁ KEFKA PRE DETI