

Portable Booster

SARO



sarobaby.com @ f


Distribútor pre Českú republiku a Slovensko: Andys
Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha,
www.andys.sk

Prenosná podsedáková podložka

**DÔLEŽITÉ: POZORNE SI
PREČÍTAJTE A ULOŽTE PRE
BUDÚCE POUŽITIE**

VAROVANIE:

Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru. Vždy používajte detské zadržiacie a upevňovacie systémy stoličky. Pred použitím sa uistite, že je systém správne nainštalovaný a nastavený. Pred použitím vždy skontrolujte bezpečnosť a stabilitu sedadla upevneného na stoličke. Tento podsedák nepoužívajte na stoličkách alebo laviciach. Podsedák nepoužívajte, ak je akákoľvek jeho časť poškodená, roztrhaná alebo chýba.



Šírka operadla stoličky 38–50
cm, výška operadla viac ako 40
cm, výška sedadla viac ako 30
cm

DÔLEŽITÉ:




- Tento výrobok je určený pre deti, ktoré vedia samy sedieť (minimálne od 6 mesiacov) až do 36 mesiacov alebo do maximálnej hmotnosti 15 kg.
- Pred inštaláciou podsedáku skontrolujte povrch a stabilitu podlahy aj stoličky.
- Stabilita podsedáku (upevneného na stoličke pre dospelých) závisí výlučne od **SPRÁVNEHO** upevnenia a **SPRÁVNEJ** stability stoličky, na ktorej je inštalovaný.
- Používajte iba na stoličkách s pevným operadlom. Uistite sa, že sedák aj operadlo stoličky pre dospelých sú väčšie ako základňa a operadlo podsedáku.
- Tento výrobok by sa mal používať na stoličkách s minimálnou výškou operadla 380 mm, minimálnou šírkou sedadla 380 mm a minimálnou hĺbkou 300 mm.
- Tento výrobok nepoužívajte, ak je niektorá jeho súčasť poškodená alebo chýba.
- Nepoužívajte podsedák v blízkosti predmetov, o ktoré by sa dieťa mohlo oprieť nohami a odraziť sa.
- Nepoužívajte na otočných stoličkách ani v aute.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo alebo náhradné diely, ktoré nie sú schválené spoločnosťou SARO IMPORT EXPORT LTDA.
- Uistite sa, že stolička s podsedákom je umiestnená tak, aby sa dieťa nemohlo odraziť nohami od stola

NÁVOD NA POUŽITIE:

1. Otvorte zipsy po bokoch hlavnej časti tašky, aby bolo možné zdvihnúť opierku detskej sedačky.

2. Skontrolujte, či je stolička pre dospelých stabilná a bezpečná, položte na ňu sedačku a zapnite pracky oboch popruhov na upevnenie k stoličke. Prvý popruh umiestnite za operadlo stoličky a druhý do spodnej časti. Správne zapnutie pracky potvrdí „kliknutie“. Potom nastavte dĺžku popruhov a uistite sa, že je autosedačka pevne pripevnená k stoličke.

3. Posadte dieťa do sedačky a nastavte bezpečnostné pásy. Zapnite pracky na oboch stranách pásu. Uistite sa, že nohy dieťaťa prechádzajú otvormi v postroji bez problémov. Počujete „kliknutie“, ktoré potvrdí správne zapnutie. Nastavte dĺžku popruhov na vhodnú veľkosť a skontrolujte, či je dieťa bezpečne pripútané a sedí v správnej polohe. Skontrolujte, či je upevňovací systém podsedačka správne pripevnený k stoličke pre dospelých. Pred použitím všetko znovu skontrolujte. Vždy tiež skontrolujte, či je popruh na nosenie tašky správne pripevnený k spodnej časti sedadla ako dvojitá ochrana.



ÚDRŽBA – POKYNY K ČISTENIE:

Výrobok neponárajte do vody. Na čistenie vonkajších povrchov použite mäkkú handričku a potom výrobok osušte čistou suchou handričkou. Sušte pri izbovej teplote.



Táto prenosná detská sedačka má bočnú ochranu schválenú akreditovaným laboratóriom, ktorá potvrdzuje celkovú bezpečnosť dieťaťa pri sedení a zabraňuje pádu za všetkých okolností.