
GIO-454

SK

innoGIO




GIO Coco the Capybara


SONICKÁ ZUBNÁ KEFKA PRE DETI

POUŽÍVANIE ZUBNEJ KEFKY KROK ZA KROKOM


PRED PRVÝM POUŽITÍM




1. Vyberte zubnú kefku.



2. Otočte spodný kryt proti smeru hodinových ručičiek a otvorte ho.




3. Vyberte batériu a ochrannú fóliu a vložte batériu späť. Kladný pól smeruje nadol.



4. Nasaďte späť spodný kryt a otočte ním v smere hodinových ručičiek, aby ste ho uzavreli.


POUŽITIE




1. Naneste zubnú pastu na kefku.




2. Vložte zubnú kefku do úst.



3. Ak chcete zvoliť vhodný režim, jemne stlačte tlačidlo. Časovač odpočítava 2 minúty čistenia zubov. Každých 30 sekúnd vás upozorní na zmenu oblasti čistenia. Stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy kefku vypnete.



4. Čistite si zuby podľa odporúčaní zubných lekárov: každú oblasť chrupu čistite 30 sekúnd, aby boli zuby dôkladne vyčistené.



5. Po čistení zubov si vypláchnite ústa vodou a opláchnite zubnú kefku vodou.

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Názov: InnoGIO GIOcapybara sonická zubná kefka pre deti
Model: GIO-454
Napájanie: 1× batéria AA (batéria nie je súčasťou balenia)
Rozmery produktu: 160,5 × 35 × 40 mm
Menovité napätie: 1,5 V
Menovitý výkon: 0,51 W
Menovitý prúd: 0,34 A
Stupeň vodotesnosti: IPX7

FUNKCIE

ŠTYRI REŽIMY

- Prvý režim – sedemfarebný režim: Zapnite zariadenie a bude zobrazovať rôzne farby: červenú, oranžovú, žltú, zelenú, modrú, indigovú a fialovú. Interval zmeny farby je 0,5 sekundy. Zariadenie nevibruje a celkový čas čistenia zubov je 1 minúta. Tento režim sa odporúča deťom, ktoré neznášajú vibrácie.
- Druhý režim – jemné čistenie: Druhý režim jemného čistenia s frekvenciou 12 000 pulzov za minútu. Svetlo zostáva nezmenené počas 2 minút. Tento režim sa odporúča deťom vo veku 2 – 5 rokov.
- Tretí režim – štandardné čistenie: Tretí režim štandardného čistenia s frekvenciou 16 000 pulzov za minútu. Po druhom režime sa svetlo zmení na ďalšiu farbu. Celkový čas čistenia zubov je 2 minúty. Tento režim sa odporúča deťom vo veku 5 – 8 rokov.
- Štvrtý režim – intenzívne čistenie: Štvrtý režim intenzívneho čistenia s frekvenciou 20 000 pulzov za minútu. Po treťom režime sa svetlo zmení na ďalšiu farbu. Celkový čas čistenia zubov je 2 minúty. Tento režim sa odporúča deťom vo veku 8 – 12 rokov.

2-MINÚTOVÝ ČASOVAČ

Pri druhom, treťom a štvrtom režime svetlo po 30, 60 a 90 sekundách blikne raz, dvakrát a trikrát a zariadenie sa na 0,5 sekundy zastaví raz, dvakrát a trikrát. Blikanie a zastavenie slúži ako upozornenie na zmenu oblasti čistenia. Po 120 sekundách svetlo dvakrát blikne a zariadenie sa vypne.

FUNKCIA PAMÄTE

Zariadenie môže prejsť do režimu pamäte pri každom režime. Stlačením a podržaním tlačidla zariadenie vypnete alebo sa vypne automaticky. Pri ďalšom zapnutí zariadenie automaticky spustí naposledy použitý režim.

CHARAKTERISTIKY



DuPont kefka
Kefka je vyrobená z materiálu DuPont so zaoblenými koncami, ktorý je pevný a odolný voči opotrebovaniu. Chráni ďasná dieťaťa a zároveň účinne čistí zuby.



Farebné svetlá
Zubná kefka má roztomilý dizajn s farebným svetlom – deti si ju zamilujú a zároveň sa učia správnym návykom pri čistení zubov.



Silikónový dizajn rukoväte
Jedinečný a kreatívny silikónový dizajn je trojrozmerný a poskytuje pohodlnejší a príjemnejší pocit. Deti si zamilujú pocit pri čistení zubov.



Vodotesnosť IPX7
Stupeň vodotesnosti zariadenia je IPX7, čo znamená, že zubnú kefku možno úplne umyť a používať aj počas kúpania.

OBSAH BALENIA

- Zubná kefka
- 2× vymeniteľná hlavica
- Návod na použitie

UPOZORNENIA

1. Bežná prevádzková teplota je 0 – 50 °C.
2. Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, vyberte batériu a zubnú kefku uložte do krabice na chladnom mieste.
3. Po čistení zubov nechajte hlavicu zubnej kefky vyschnúť.
4. Pri používaní výrobok dosahuje maximálny výkon. Výrobok nesmie pracovať nepretržite dlhý čas. Vo všeobecnosti by jedno použitie nemalo trvať dlhšie ako 10 minút.
5. Pri používaní zubnej kefky nikdy nechoďte ani nebehajte.
6. Dbajte na to, aby boli deti pri čistení zubov vždy pod dohľadom dospelej osoby.

Distribútor pre Ceskú republiku a Slovensko:
Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha,
www.andys.sk

innoGIO

Innogio Global Sp. z o.o.
Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa, Polsko
Vyrobené v Číne

@innoGIO.official @innogio_com