

0+

babymoov[®]
with mums



Sterilizátor do mikrovlnnej rúry

A003207

Babymoov
Parc Industriel des Gravanches
16, rue Jacqueline Auriol
63051 Clermont-Ferrand cedex 2 - France
www.babymoov.com



Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili Babymoov mikrovlnný sterilizátor 2v1. Pozorne si prečítajte tento návod a uchovajte ho pre ďalšiu potrebu.

Sterilizátor nie je vhodný pre mikrovlnné rúry s objemom menším ako 18l. Ak sa sterilizátor nevojde do mikrovlnnej rúry, pokúste sa odstrániť sklenený tanier.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál:

Polypropylén vhodný ku styku s jedálenskými potrebami.

Rozmery:

28 x 26 x 17 cm

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

- Skôr, než začnete pripravovať dojčenské fľaše sterilizáciu, si umyte ruky.
- Sterilizácia fliaš s príslušenstvom je zaručená len v prípade, ak bola sterilizácia riadne dokončená.

- Pred každým použitím naplňte sterilizátor čistou vodou, bez akýchkoľvek prísad.
- Skôr než spustíte proces sterilizácie, riadne umyte a vypláchnite všetky dojčenské fľaše spolu s príslušenstvom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Uchovávajte sterilizátor v dostatočnej vzdialenosti od detí.
- Sterilizátor spolu s košíkom vždy postavte na suchú, rovnú a čistú plochu.
- Nikdy nesterilizujte bez potrebného množstva vody! Pred každým použitím naplňte sterilizátor 200ml vody.
- V prístroji sterilizujte iba fľaše a príslušenstva, ktoré je možné použiť do mikrovlnnej rúry.
- Ak chcete sterilizovať sklenené dojčenské fľaše, **overte si, či sú vhodné do mikrovlnnej rúry a sterilizujte je samostatne** (nemiešajte ich do sterilizátora spolu s plastovými fľašami).
- Sterilizátor prenášajte vždy uchopením za bočné úchyty, nie za úchyt na vieku

- Ak sterilizujete v mikrovlnnej rúre, v ktorej je aj gril, vždy si pred sterilizovanie overte, či je gril vypnutý a či je mikrovlnná rúra vychladnutá.
- Sterilizátor je možné využiť tiež k studenej sterilizácii (spolu so sterilizačným roztokom či sterilizačnými tabletami). V takom prípade nie je možné sterilizátor vkladať do mikrovlnnej rúry! Po studenej sterilizácii vždy sterilizátor riadne umyte.
- Po skončení sterilizácie počkajte cca 2 minúty a až potom vyberte sterilizátor z mikrovlnnej rúry.
- Po skončení procesu je v sterilizátore horúca para, hrozí nebezpečenstvo obarenia.

STERILIZÁCIA V MIKROVLNNEJ RÚRE

1. Dôkladne umyte a vypláchnite všetky fľaše spolu s príslušenstvom, ktoré chcete sterilizovať
2. Zložte veko a košík.
3. Naplňte sterilizátor 200ml čistej vody. Ako odmerku môžete využiť dojčenskú fľaštičku.
4. Vložte dovnútra košík.
5. **Sterilizácia 6 fliaš s príslušenstvom:** položte fľaše do košíka (obrázok 3) a rovnomerne rozpresterte príslušenstvo.
6. **Sterilizácia 5 fliaš s príslušenstvom:** fľaše nasadte pomocou klipov do košíka hore dnom (obrázok 4). Viečka vsadte do otvorov v košíku. Ostatné príslušenstvo rozložte okolo fliaš.
7. Nasadte veko a vložte sterilizátor do mikrovlnnej rúry. Pomocou horúcej pary dôjde k rýchlemu vysterylizovanej v závislosti na výkone mikrovlnnej rúry (1000 - 1100W: počas 4 minút, 800 - 950W: behom 5 minút, 500 - 750W: počas 7 minút).

8. Po skončení sterilizácie počkajte cca 2 minúty a potom vyberte sterilizátor z mikrovlnnej rúry. Opatrne vyberte košík s fľašami a príslušenstvom. Vylejte vodu zo sterilizátora. Upozornenie: Sterilizátor je horúci, uchopte ho opatrne za úchyty. Po odobratí vieka vychádza zo sterilizátora horúca para, vyvarujte se oparenia rúk

Ak dodržíte tento postup, máte riadne vysterylizovanej fľaše i príslušenstva.

Ako dlho zostanú fľaše s príslušenstvom sterilizované?

- 3 hodiny, ak necháte fľaše s príslušenstvom v sterilizátore prikryté viekom
- 12 hodín, ak vložíte fľaše s príslušenstvom do mrazničky.

STUDENÁ STERILIZÁCIA

Sterilizátor je možné využiť tiež k studenej sterilizácii.

- Vložte umyté fľaše spolu s príslušenstvom do sterilizátora. Do sterilizátora nalejte čistú vodu tak, aby všetko bolo úplne ponorené.
- Do vody pridajte sterilizačný roztok, príp. sterilizačné tabletky.
- Priklopte sterilizátor vekom a ponechajte po dobu min. 30 minút pôsobiť.

Po skončení sterilizovania vždy sterilizátor riadne umyte

Studená sterilizácia je ideálna pri cestovaní alebo vždy, keď nemáte po ruky mikrovlnný sterilizátor. Fľaše môžu zostať v tekutine ponorené do doby, než ich budete potrebovať.

Fľaše zostávajú sterilizované po dobu 24 hodín.

UPOZORNENIE: Pri studenej sterilizácii nie je možné sterilizátor vkladať do mikrovlnnej rúry!

ODKVAPKÁVANIE

Košík je možné využiť aj ako odkvapávač umytých či vysterylizovaných fliaš.

- Umyte fľaše a vypláchnite ich.
- Fľaše nasadte pomocou klipov do košíka hore dnom. Viečka vsadte do otvorov v košíku. Ostatné príslušenstvo rozložte okolo fliaš.

ÚDRŽBA

Všetky časti mikrovlnného sterilizátora je možné umývať v umývačke riadu.

