




**AQUA**

**NÁVOD NA POUŽITIE**



BYKAY.CZ



## BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Bezpečie je u nás na prvom mieste!



### BEDRA

Odporúčame, aby ste nenosili dieťa v polohe kolísky, mohlo by to zabrániť dýchanie dieťaťa. Zaisťte priamu (vertikálne) pozíciu s kolenami vo vyššej pozícii ako je zadoček dieťaťa. Detské nožičky by mali byť rovnomerne podoprené v peknej tzv. žabie pozíciu (M-poloha).



### PRIJEMNÁ VZDIALENOSŤ

Majte svoje dieťa blízko k telu a vysoko na Vašej hrudi v príjemnej vzdialenosti. Vytvorte dostatočnú oporu pre krčok, kým ešte nie sú dostatočne dobre vyvinuté krčné a chrbtové svaly dieťaťa. Pokiaľ Vás začnú bolieť chrbát, môže to byť spôsobené, že nesiete Vaše dieťa príliš nízko, alebo môže byť nosič skrútený.



### DÁVEJTE POZOR

Pravidelne kontrolujte Vaše dieťa a nosič. Uistite sa, že je nosič pohodlný a Vaše dieťa je v poriadku. Podľa potreby upravte nosič a uistite sa, že je dieťa stále pritisnuté k Vášmu telu, má vysunutou bradou a že je dobre podopreté.



### NEPRIAZEŇ POČASIA

Zaisťte dostatočnú ochranu dieťaťa za všetkých poveternostných podmienok a za každého počasia. Aplikujte opaľovací krém tam, kde je to vhodné, a prípadne chráňte detskú hlavičku správnou pokrývkou hlavy.



### VYHNITE SA NEBEZPEČENSKTVO

Odporúčame, aby ste svoje dieťa nevystavovali extrémnym podnebným podmienkam, ako je teplo, vietor alebo chlad. Tiež odporúčame, aby ste zostali v bezpečnej vzdialenosti od nebezpečných miest, ako je voda, oheň, výšky a ďalšie riskantné prostredie. Akýkoľvek ošetrovateľ môže mať problémy s nosičom a s Vaším dieťaťom. Uvedomte si, že nie všetci opatrovatelia majú skúsenosti s nosičmi.



### OCHRANA

Nikdy nemajte svoje dieťa v nosiči počas jazdy v aute alebo na bicykli.



### VYBER NOSIČE

Vždy sa uistite, že používate správny nosič pre vaše dieťa; nosič, ktorý vyhovuje veku a hmotnosti Vášho dieťaťa. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na naše webové stránky alebo infolinku zákazníckeho servisu.



### RIAD'TE SA ZDRAVÝM ÚSUDKOM

Nezabudnite používať zdravý rozum a svoj najlepší úsudok, aby ste udržali svoje dieťa v bezpečí. Činnosti, ktoré by ste nemali robiť s vaším dieťaťom v náručí, ako je napr. Riadenie auta, by ste nemali robiť ani s dieťaťom v nosiči. Vaše dieťa by mohlo byť zranených. Rovnako sa pre Vaše dieťa neodporúčajú náhle alebo veľké skákacie pohyby (syndróm otrasy dieťaťa).



### PODPORA PRI POHYBU

Nakláňate Ak sa dopredu alebo do boku, vždy dieťa podporujte. Odporúčame, aby ste sa ohýbali v kolenách, je to najlepšie pre vás i vaše dieťa. Neprenášajte deti, ak trpíte závratmi, epilepsiu alebo iné príznaky, ktoré môžu ohroziť vaše dieťa. V prípade potreby sa poraďte so svojim lekárom.

## ČO JE SPRÁVNE x CO NIE JE SPRÁVNE



Tváď dieťaťa je zakrytá.



Chýba vzpriamená pozícia a brada dieťaťa sa dotýka hrudníka



Dieťa je príliš nízko.



Dieťa nemôže dýchať.



Brada je hore, nos a ústa sú voľné. (M-poloha)

### Varovanie!

Pri používaní týchto nosičov sa uistite, že je hlava dieťaťa vždy nad vodnou hladinou a že nie sú žiadne prekážky v dýchaní.

	AQUA CARRIER	AQUA SLING
veľkosť	univerzálne	univerzálne
maximálna nosnosť	15 kg	15 kg
min / max vek *	0 - 2 roky	0 - 2 roky
stretchy (pružné) / woven (tkané)	stretchy	stretchy
možnosti nosenia	brucho	bok

\* na základe priemernej veľkosti a váhy

## AQUA CARRIER

Sprchovanie, osvieženie sa v bazéne alebo na pláži s dieťaťom? Teraz toto všetko môžete urobiť bezpečne a pohodlne s Aqua Carrier. Z 98% chráni vaše dieťa pred UV žiarením. Tento jedinečný nosič je vyrobený zo 100% polyesteru, rýchlo schnúce mäkkej tkaniny. Nosič Aqua Carrier môžete nosiť rovnako ako každý iný Stretchy Wrap. Pri vychádzaní z vody môžete mať stále dieťa v nosiči, takže ho nebudete musieť držať na kľzavé podlahe v bazéne. Tiež budete mať svoje ruky voľné, aby ste mohli pomáhať napr. Vaším ďalším deťom. Určené pre deti od narodenia do 15kg.



### NÁVOD NA POUŽITIE:

1. Uchopte šatku tak, aby ste štítok mali uprostred.
2. Látku pretiahnite za chrbát, prekrižte ju a cez ramená prehodte dopredu. Rozšírite látku, aby nedošlo k jej skrúteniu.
3. Obe časti uchopte a pretiahnite je za šatku, ktorú máte okolo pásu.
4. Začnite s rovnomerným rozťahnutím tkaniny okolo vášho trupu. Uistite sa, že tkanina dostatočne rozťahnutá okolo vás.
5. Uchopte spodnej časti, ktoré máte v blízkosti pupku, prekrižte je, presuňte dozadu a urobte dvojité uzol.
6. Dobrovoľné: Obe časti vzadu prekrižte, pretiahnite dopredu a urobte dvojité uzol.
7. Stiahnite časť, ktorú máte okolo hrudníka dole.
8. Nasadte nohy dieťaťa za každý popruh, bez tlaku alebo sily. Pritom dieťa podopierajte rukou.
9. Postupne rozširujte popruhy, ktoré sú najbližšie k vášmu telu, rovnomerne od kolena až po koleno a od ramena až k ramenu. Druhý (horný) popruh rozšírite rovnakým spôsobom.
10. Uchopte časť, ktorú máte okolo svojho hrudníka a natiahnite ju opatrne cez nožičky dieťaťa.
11. Túto časť rovnomerne rozťahnite až hore ku krčku dieťaťa.
12. odhrňte stranou časť, ktorá pokrýva detskú tvár.

## AQUA SLING



Aqua Sling sa veľmi ľahko používa, nasadzuje sa na jedno rameno, s dieťaťom na boku. Z 98% chráni vaše dieťa pred UV žiarením. Tento jedinečný nosič je vyrobený zo 100% polyesteru, rýchlo schnúce mäkkej tkaniny. Nosič Aqua Sling môžete nosiť rovnako ako každý iný Ringsling.

Pri vychádzaní z vody môžete mať stále dieťa v nosiči, takže ho nebudete musieť držať na kĺzavé podlahe v bazéne. Tiež budete mať svoje ruky voľné, aby ste mohli pomáhať napr. Vaším ďalším deťom.

Určené pre deti od narodenia do 15kg.





#### NÁVOD NA POUŽITIE:

1. Uchopte Aqua Sling za oba konce.
2. Pretiahnite koniec oboma krúžkami.
3. Pretiahnite späť koniec cez prvé krúžok, potom pod druhý krúžok.
4. Utiahnite.
5. Pretiahnite Aqua Sling cez hlavu, krúžky by mali byť v blízkosti kľúčnej kosti. Utiahnite.
6. Priložte dieťa na Váš bok. Nožičky by mali byť pod šatkou.
7. Vytiahnite látku cez celá chrbátik dieťaťa. Uistite sa, že spodná časť šatke podopiera obe kolienka dieťaťa.
8. Potiahnutím konca Aqua Sling utiahnite. Uistite sa, že spodná časť je dostatočne pevná, aby podporovala dieťa.

AQUA



## VAROVANIE

Nedodržanie pokynov výrobcu môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie dieťaťa.

Tento nosič používajte iba pre deti s hmotnosťou od 3,5 do 15kg.

**RIZIKO UDUSENIA** Dojčatá mladšie ako 4 mesiace sa môžu u tohto výrobku udusiť, ak je ich tvár pevne pritlačené na Vaše telo. Deti s najväčším rizikom udusenia sú predčasne narodené deti a deti s respiračnými problémami.

- Pravidelne kontrolujte, či tvár dieťa odkrytý, jasne viditeľný a mimo Vaše telo.
- Pravidelne kontrolujte, či dieťa nemá bradu sklonenú na hrudníku alebo v jeho blízkosti. Táto poloha môže znamenať problémy s dýchaním, a to aj vtedy, ak nie sú ústa či nos ničím zakrytá.
- Dieťa pravidelne kontrolujte, aby nebolo príliš pritlačené na Vašu hrud'
- Nikdy nepoužívajte tento nosič pre deti s váhou pod 3,5kg, bez toho aby ste vopred vyhľadali radu pediatra.

**NEBEZPEČENSTVO PÁDU:** Naklonenie, ohnutie alebo vypnutie môže spôsobiť pád dieťaťa. Pri každom takomto pohybe dieťa rukami pridržiavajte

ASTM F2907/3