



**MEI TAI**

**NÁVOD NA POUŽITIE**

## BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Bezpečie je u nás na prvom mieste!



### BEDRA

Odporúčame, aby ste nenosili dieťa v polohe kolísky, mohlo by to zabrániť dýchanie dieťaťa. Zaistite priamu (vertikálne) pozíciu s kolenami vo vyššej pozícii ako je zadoček dieťaťa. Detské nožičky by mali byť rovnomerne podoprené v peknej tzv. žabie pozíciu (M-poloha).



### PRIJEMNÁ VZDIALENOSŤ

Majte svoje dieťa blízko k telu a vysoko na Vašej hrudi v príjemnej vzdialenosti. Vytvorte dostatočnú oporu pre krčok, kým ešte nie sú dostatočne dobre vyvinuté krčné a chrbtové svaly dieťaťa. Pokiaľ Vás začnú bolieť chrbát, môže to byť spôsobené, že nesiete Vaše dieťa príliš nízko, alebo môže byť nosič skrútený.



### DÁVEJTE POZOR

Pravidelne kontrolujte Vaše dieťa a nosič. Uistite sa, že je nosič pohodlný a Vaše dieťa je v poriadku. Podľa potreby upravte nosič a uistite sa, že je dieťa stále pritisnuté k Vášmu telu, má vysunutou bradou a že je dobre podopreté.



### NEPRIAZEŇ POČASIA

Zaistite dostatočnú ochranu dieťaťa za všetkých poveternostných podmienok a za každého počasia. Aplikujte opaľovací krém tam, kde je to vhodné, a prípadne chráňte detskú hlavičku správnou pokrývkou hlavy.



### VYHNITE SA NEBEZPEČENSTVO

Odporúčame, aby ste svoje dieťa nevystavovali extrémnym podnebným podmienkam, ako je teplo, vietor alebo chlad. Tiež odporúčame, aby ste zostali v bezpečnej vzdialenosti od nebezpečných miest, ako je voda, oheň, výšky a ďalšie riskantné prostredie. Akýkoľvek ošetrovateľ môže mať problémy s nosičom a s Vaším dieťaťom. Uvedomte si, že nie všetci opatrovatelia majú skúsenosti s nosičmi



### OCHRANA

Nikdy nemajte svoje dieťa v nosiči počas jazdy v aute alebo na bicykli.



### VÝBER NOSIČE

Vždy sa uistite, že používate správny nosič pre vaše dieťa; nosič, ktorý vyhovuje veku a hmotnosti Vášho dieťaťa. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na naše webové stránky alebo infolinku zákazníckeho servisu.




### RIAĎTE SA ZDRAVÝM ÚSUDKOM

Nezabudnite používať zdravý rozum a svoj najlepší úsudok, aby ste udržali svoje dieťa v bezpečí. Činnosti, ktoré by ste nemali robiť s vaším dieťaťom v náručí, ako je napr. riadenie auta, by ste nemali robiť ani s dieťaťom v nosiči. Vaše dieťa by mohlo byť zranených. Rovnako sa pre Vaše dieťa neodporúčajú náhle alebo veľké skákacie pohyby (syndróm otrasy dieťaťa).




### PODPORA PRI POHYBU

Nakláňate Ak sa dopredu alebo do boku, vždy dieťa podporujte. Odporúčame, aby ste sa ohýbali v kolenách, je to najlepšie pre vás i vaše dieťa. Neprenášajte deti, ak trpíte závratmi, epilepsiou alebo iné príznaky, ktoré môžu ohroziť vaše dieťa. V prípade potreby sa poraďte so svojím lekárom.



BYKAY.CZ



## ČO JE SPRÁVNE x CO NIE JE SPRÁVNE



Tvář dieťaťa je zakrytá.



Chýba vzpriamená pozícia a brada dieťaťa sa dotýka hrudníka



Dieťa je príliš nízko.



Dieťa nemôže dýchať.



Brada je hore, nos a ústa sú voľné. (M-poloha)

	MEI TAI DeLuxe	MEI TAI Classic
veľkosť	univerzálne	baby / batol'a
maximálna nosnosť	23 kg	18 kg / 12-25 kg
min / max vek *	0 - 3 roky	0 - 2 roky / 1,5 roku – 4 roky
stretchy (pružné) / woven (tkané)	woven	woven
možnosti nosenia	brucho / bok / chrbát	brucho / bok / chrbát

\* na základe priemernej veľkosti a váhy

## MEI TAI DELUXE

Mei Tai Deluxe je kombináciou ergonomické kľokanky a viazacieho šatke. Tento inovatívny model umožňuje rásť s dieťaťom, možno ho využiť od narodenia až do 3 rokov / 23kg. Môže sa použiť pre nosenie na brucho, boku aj na chrbte. Má vypoistrovaný pas, spacie kapucňa a obsahuje ramenné vycpávky pre väčšie pohodlie pri prenášaní ťažších detí alebo pri nosení na chrbte.



## MEI TAI - nosenie na bruchu



1. Nastavte nosič pre optimálnu M-polohu podľa veku dieťaťa.
- 2A. Uchopte Mei Tai pred vami, sklopte pás smerom von, aby ste skrátili výšku nosiča.  
alebo
- 2B. Uchopte Mei Tai pred vami, sklopte pás smerom dovnútra, aby ste nosič predĺžili.
3. Za chrbtom urobte dvojitý uzol.
4. Uchopte dieťa v jeho prirodzenom postavení.
5. Zdvihnite obaja popruhy, pritom stále dieťa rukou podporajte.
6. Pretiahnite popruhy dozadu cez ramená.
7. Popruhy za chrbtom prekrížte a utiahnite upnutím smerom nadol.
8. Popruhy pretiahnite dopredu, vedte ich cez detské nožičky, pod zadočkom a späť pod nožičkami dozadu.
9. Vzadu zaistíte dvojitým uzlom. Prípadne popruhy vedte opäť dopredu a tam zaistíte dvojitým uzlom.

## od narodenia

## MEI TAI CLASSIC

Mei Tai Classic je kombináciou ergonomické kľokanky a viazacieho šatke, umožňuje nosiť dieťa na bruchu, boku aj na chrbte. Mei Tai Classic má široké ramenné popruhy pre rovnomerné rozloženie hmotnosti okolo tela a prispôbenie pre každého užívateľa.

veľkosť baby: od narodenia do 2 rokov (max 18kg)

veľkosť batôľa: od 1,5 roka do 4 rokov (12kg - 25kg)



k dispozícii ve  
2 veľkostiach

## MEI TAI - nosenie na boku

od cca 3 mesiacov



1. Uchopte pred sebou Mei Tai.
2. Sklopte pás smerom von, aby ste skrátili výšku nosiča.
3. Za chrbtom urobte dvojitý uzol.
4. Otočte Mei Tai na Váš bok.
5. Priložte dieťa na bok.
6. Vytiahnite nosič nahor.
7. Jeden popruh vedzte cez chrbát k opačnému ramenu. Pritom dieťa stále podopierajte druhou rukou.
8. Popruh pretiahnite cez chrbát dieťaťa a ďalej ho rozprestrite pod jeho zadoček. Držte dieťa a popruh v jednej ruke.
9. Rovnaký postup zopakujte s druhým popruhom v opačnom smere.
10. Prekrižte obaja popruhy pod zadočkom dieťaťa a vedzte ho na Váš druhý bok.
11. Zaisťte dvojitým uzlom.

## MEI TAI - nosenie na chrbte

6-8 mesiacov



1. Uchopte pred sebou Mei Tai.
2. Sklopte pás smerom von, aby ste skrátili výšku nosiča.
3. Za chrbtom urobte dvojitý uzol.
4. Uchopte dieťa v jeho prirodzenom postavení.
5. Vytiahnite nosič nahor.
6. Jeden popruh vedzte v podpazuší cez chrbát k opačnému ramenu.
7. Uchopte oba popruhy pevne do jednej ruky a začnite dieťa presúvať pomaly na chrbát. Dieťa rukou stále podopierajte.
8. Sklopte ruky a obaja popruhy natiahnite cez ramená.
9. Popruhy utiahnite a vedzte ich dozadu.
10. Popruhy vedzte cez nožičky dieťaťa, pod jeho zadočkom a späť dopredu.
11. Zaisťte dvojitým uzlom.



## MEI TAI DELUXE



### VAROVANIE

#### NEBEZPEČENSTVO PÁDU A UDUSENIA

NEBEZPEČENSTVO PÁDU: Deti môžu prepadnúť širokým otvorom nôh alebo vypadnúť z nosiča

- Nastavte nožný otvory tak, aby sa do nich zmestili nohy pohodlne.
- Pred každým použitím sa uistite, že všetky uzly, spony a upevňovacie prvky sú riadne zaistené.
- Zvláštnu pozornosť venujte pri nakláňaní alebo pri chôdzi.
- Nikdy sa neohýbajte v pase; ohýbajte sa v kolenách.
- Tento typ nosiča používajte iba pre deti s váhou od 3,5 do 23kg.

#### RIZIKO UDUSENIA:

- Dojčatá mladšie ako 4 mesiace sa môžu u tohto výrobku udusiť, ak je ich tvár pevne pritlačené na Vaše telo.
- Neupínajte dieťa príliš tesne k telu.
- Túto voľný priestor pre pohyb hlavičky.
- Udržujte hlavičku dieťaťa mimo akejkoľvek prekážky.

ASTM F2236/2

## MEI TAI CLASSIC BABY



### VAROVANIE

Neodržanie pokynov výrobcu môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie dieťaťa.

Tento nosič používajte iba pre deti s hmotnosťou od 3,5 do 18 kg.

RIZIKO UDUSENIA Dojčatá mladšie ako 4 mesiace sa môžu u tohto výrobku udusiť, ak je ich tvár pevne pritlačené na Vaše telo. Deti s najväčším rizikom udusenía sú predčasne narodené deti a deti s respiračnými problémami.

- Pravidelne kontrolujte, či tvár dieťa odkrytý, jasne viditeľný a mimo Vaše telo.
- Pravidelne kontrolujte, či dieťa nemá bradu sklonenú na hrudníku alebo v jeho blízkosti. Táto poloha môže znamenať problémy s dýchaním, a to aj vtedy, ak nie sú ústa či nos ničím zakrytá.
- Dieťa pravidelne kontrolujte, aby nebolo príliš pritlačené na Vašu hrud'
- Nikdy nepoužívajte tento nosič pre deti s váhou pod 3,5kg, bez toho aby ste vopred vyhľadali radu pediatra.

NEBEZPEČENSTVO PÁDU: Naklonenie, ohnutie alebo vypnutie môže spôsobiť pád dieťaťa. Pri každom takomto pohybe dieťa rukami pridržavajte.

ASTM F2907/4

## MEI TAI CLASSIC BATOLE



### VAROVANIE

#### NEBEZPEČENSTVO PÁDU A UDUSENIA

NEBEZPEČENSTVO PÁDU: Deti môžu prepadnúť širokým otvorom nôh alebo vypadnúť z nosiča

- Nastavte nožný otvory tak, aby sa do nich zmestili nohy pohodlne.
- Pred každým použitím sa uistite, že všetky uzly, spony a upevňovacie prvky sú riadne zaistené.
- Zvláštnu pozornosť venujte pri nakláňaní alebo pri chôdzi.
- Nikdy sa neohýbajte v pase; ohýbajte sa v kolenách.
- Tento typ nosiča používajte iba pre deti s váhou od 12 do 25kg.

#### RIZIKO UDUSENIA:

- Dojčatá mladšie ako 4 mesiace sa môžu u tohto výrobku udusiť, ak je ich tvár pevne pritlačené na Vaše telo.
- Neupínajte dieťa príliš tesne k telu.
- Túto voľný priestor pre pohyb hlavičky.
- Udržujte hlavičku dieťaťa mimo akejkoľvek prekážky.

ASTM F2236/1

## MEI TAI

### DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA!

#### UCHOVAVTE PRE ĎALŠIE POTREBU

#### PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE A DODRŽIAVAJTE VŠETKY VYTLAČENÝ POKYNY A INŠTRUKTÁŽNE VIDE

- Pred každým použitím skontrolujte, či sú všetky uzly, pracky, zarážky, popruhy a nastavenie bezpečné.
- Pred každým použitím skontrolujte, či nie sú roztrhané švy, roztrhané popruhy alebo tkanina či poškodené spojovacie prvky.
- Zastite správne umiestňovanie dieťaťa do produktu vrátane umiestnenia nožičiek.
- Majte na pamäti, že predčasne narodení kojenci, dojčatá s respiračnými problémami a dojčatá mladšie ako 4 mesiace sú najviac ohrození udusením.
- Nikdy nepoužívajte nosič v prípade problémov s rovnováhou, pri cvičení, v ospalosti alebo pri zdravotných ťažkostiach.
- Nikdy nepoužívajte nosič počas činností, ako je varenie a upratovanie, pri ktorých môže dôjsť k zahriatiu alebo vystavenie chemikáliám.
- Nikdy nepoužívajte nosič pri jazde v motorovom vozidle (či už ako vodič alebo spolujazdec).