

CLICK CARRIER REVERSIBLE

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA!

UCHOVAJTE PRE ĎALŠIE POTREBU

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE A DODRŽIAVAJTE VŠETKY vytlačený POKYNY A INŠTRUKTÁŽNE VIDEA

- Pred každým použitím skontrolujte, či sú všetky uzly, pracky, zarážky, popruhy a nastavenie bezpečné.
- Pred každým použitím skontrolujte, či nie sú roztrhané švy, roztrhané popruhy alebo tkanina či poškodené spojovacie prvky.
- Zaisťte správne umiestňovanie dieťaťa do produktu vrátane umiestnenia nožičiek.
- Majte na pamäti, že predčasne narodení kojenci, dojčatá s respiračnými problémami a dojčatá mladšie ako 4 mesiace sú najviac ohrození udusením.
- Nikdy nepoužívajte nosič v prípade problémov s rovnováhou, pri cvičení, v ospalosti alebo pri zdravotných ťažkostiach.
- Nikdy nepoužívajte nosič počas činností, ako je varenie a upratovanie, pri ktorých môže dôjsť k zahriatiu alebo vystavenie chemikáliám.
- Nikdy nepoužívajte nosič pri jazde v motorovom vozidle (či už ako vodič alebo spolujazdec).

CLICK CARRIER REVERSIBLE

VAROVANIE

NEBEZPEČENSTVO PÁDU A UDUSENIA

NEBEZPEČENSTVO PÁDU: Deti môžu prepadnúť širokým otvorom nôh alebo vypadnúť z nosiča.

- Nastavte nožný otvory tak, aby sa do nich zmestili nohy pohodlne.
- Pred každým použitím sa uistite, že všetky uzly, spony a upevňovacie prvky sú riadne zaistené.
- Zvláštnu pozornosť venujte pri nakláňaní alebo pri chôdzi.
- Nikdy sa neohýbajte v pase; ohýbajte sa v kolenách.
- Tento typ nosiča používajte iba pre deti s váhou max. Do 18 kg.

RIZIKO UDUSENIA:

- Dojčatá mladšie ako 4 mesiace sa môžu u tohto výrobku udusiť, ak je ich tvár pevne pritlačené na Vaše telo.
- Neupínajte dieťa príliš tesne k telu.
- Túto voľný priestor pre pohyb hlavičky.
- Udržujte hlavičku dieťaťa mimo akejkoľvek prekážky.

ASTM F2236/2



CLICK CARRIER REVERSIBLE

NÁVOD NA POUŽITIE



BYKAY.CZ



**BEDRA**

Odporúčame, aby ste nenosili dieťa v polohe kolísky, mohlo by to zabrániť dýchanie dieťaťa. Zaisťte priamu (vertikálne) pozíciu s kolenami vo vyššej pozícii ako je zadoček dieťaťa. Detské nožičky by mali byť rovnomerne podoprené v peknej tzv. žabie pozíciu (M-poloha).

**PRIJEMNÁ VZDIALENOSŤ**

Majte svoje dieťa blízko k telu a vysoko na Vašej hrudi v príjemnej vzdialenosti. Vytvorte dostatočnú oporu pre krčok, kým ešte nie sú dostatočne dobre vyvinuté krčné a chrbtové svaly dieťaťa. Pokiaľ Vás začnú bolieť chrbát, môže to byť spôsobené, že nesiete Vaše dieťa príliš nízko, alebo môže byť nosič skrútený.

**DÁVEJTE POZOR**

Pravidelne kontrolujte Vaše dieťa a nosič. Uistujte sa, že je nosič pohodlný a Vaše dieťa je v poriadku. Podľa potreby upravte nosič a uistite sa, že je dieťa stále pritisnuté k Vášmu telu, má vysunutou bradou a že je dobre podopreté.

**NEPRIAZEŇ POČASIA**

Zaisťte dostatočnú ochranu dieťaťa za všetkých poveternostných podmienok a za každého počasia. Aplikujte opaľovací krém tam, kde je to vhodné, a prípadne chráňte detskú hlavičku správnu pokrývkou hlavy.

**VYHNITE SA NEBEZPEČENSTVO**

Odporúčame, aby ste svoje dieťa nevystavovali extrémnym podnebným podmienkam, ako je teplo, vietor alebo chlad. Tiež odporúčame, aby ste zostali v bezpečnej vzdialenosti od nebezpečných miest, ako je voda, oheň, výšky a ďalšie riskantné prostredie. Akýkoľvek ošetrovateľ môže mať problémy s nosičom a s Vaším dieťaťom. Uvedomte si, že nie všetci opatrovatelia majú skúsenosti s nosičmi

**OCHRANA**

Nikdy nemajte svoje dieťa v nosiči počas jazdy v aute alebo na bicykli.

**VÝBER NOSIČE**

Vždy sa uistite, že používate správny nosič pre vaše dieťa; nosič, ktorý vyhovuje veku a hmotnosti Vášho dieťaťa. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na naše webové stránky alebo infolinku zákazníckeho servisu.

**RIAĎTE SA ZDRAVÝM ÚSUDKOM**

Nezabudnite používať zdravý rozum a svoj najlepší úsudok, aby ste udržali svoje dieťa v bezpečí. Činnosti, ktoré by ste nemali robiť s Vaším dieťaťom v náručí, ako je napr. riadenie auta, by ste nemali robiť ani s dieťaťom v nosiči. Vaše dieťa by mohlo byť zranených. Rovnako sa pre Vaše dieťa neodporúčajú náhle alebo veľké skákacie pohyby (syndróm otrasy dieťaťa).

**PODPORA PRI POHYBU**

Nakláňate Ak sa dopredu alebo do boku, vždy dieťa podporujte. Odporúčame, aby ste sa ohýbali v kolienách, je to najlepšie pre vás i vaše dieťa. Neprenášajte deti, ak trpíte závratmi, epilepsiou alebo iné príznaky, ktoré môžu ohroziť vaše dieťa. V prípade potreby sa poraďte so svojím lekárom.

ČO JE SPRÁVNE x CO NIE JE SPRÁVNE

Tvár dieťaťa je zakrytá.



Chýba vzpriamená pozícia a brada dieťaťa sa dotýka hrudníka



Dieťa je príliš nízko.



Dieťa nemôže dýchať.



Brada je hore, nos a ústa sú voľné. (M-poloha)

	CLICK CARRIER Reversible
veľkosť	baby
maximálna nosnosť	18 kg
mim / max vek *	0 – 3 roky
stretchy (pružné) / woven (tkané)	woven
možnosti nosenia	brucho / bok / chrbát

* na základe priemernej veľkosti a váhy

** od 6 do 12 mesiacov & maximálne 10 minút

CLICK CARRIER REVERSIBLE

Click Carrier Reversible je ergonomická, pohodlná kľokanka so sponou, určená na nosenie detí na bruchu smerom k rodičovi, na boku a na chrbte. Použitie tejto kľokanky je veľmi jednoduché a ľahké, je určená pre deti od narodenia (veľkosť baby) až do 5-tich rokov veku (veľkosť batoľa). Má samostatný spojovací popruh v prípade prenášania dieťaťa na chrbte a nastaviteľnou šírkou pre novorodencov.

kapučňa na spanie



Dlhšie popruhy pre potrebné nastavenie


K dispozícii v 2 veľkostiach

Obojstranná.

Zmena strany



1. uvoľnite a vyberte ramenné popruhy




2. otočte ramenné popruhy



3. upevnite popruhy rovnakým spôsobom ako ste ich odstránili v kroku 1.

CLICK CARRIER – nosenie na bruchu

od narodenia



1. Narovnajete popruh a jeho otočením podľa potreby upravíte výšku kľokanky.
2. Zapnite pás a uistite sa, že ste počuli zacvaknutie. Pás utiahnite.
3. Uchopte dieťa v prirodzenej pozícii.
4. Zdvihnite kľokanku a dieťa pritom podporajte.
5. Presuňte ramenný popruh cez rameno.
6. Popruh za chrbtom prekrížte.
7. Zacvaknite pracku ramenného popruhu.
8. Upravte dĺžku ramenného popruhu podľa potreby.
9. Pretiahnite cez rameno druhý ramenný popruh.
10. Popruh za chrbtom prekrížte.
11. Zacvaknite pracku ramenného popruhu.
12. Upravte dĺžku ramenného popruhu podľa potreby.

Inštruktážne video: [YOUTUBE.COM/BYKAYCARRIERS](https://www.youtube.com/bykaycarriers)

CLICK CARRIER – nosenie na boku



1. Narovnajete popruh a jeho otočením podľa potreby upravíte výšku kľokanky.
2. Zapnite pás a uistite sa, že ste počuli zacvaknutie. Pás utiahnite.
3. Upevnite jeden ramenný popruh zacvaknutím do spony na opačnej strane.
4. Nastavte kľokanku na bok.
5. Presuňte uzavretý ramenný popruh cez hlavu.
6. Umiestnite dieťa na Váš bok do kľokanky.
7. Zdvihnite kľokanku a dieťa pritom podopierajte.
8. Pretiahnite cez rameno druhý ramenný popruh a v prednej časti ho zacvaknite.
9. Upravte dĺžku ramenného popruhu podľa potreby.

od cca 3 mesiacov

CLICK CARRIER – nosenie na chrbte

6-8 mesiacov



1. Narovnajete popruh a jeho otočením podľa potreby upravíte výšku kľokanky.
2. Zapnite pás a uistite sa, že ste počuli zacvaknutie. Pás utiahnite.
3. Otočte kľokanku na váš bok.
4. Umiestnite dieťa na Váš bok do M-polohy.
5. Jednou rukou uchopte oba ramenné popruhy. Druhou rukou dieťa podopierajte.
6. Nasadte na rameno jeden ramenný popruh.
7. Začnite dieťa pomaly posúvať na Váš chrbát. Stále dieťa rukou podopierajte.
8. Vymeňte ruky a nasadte na druhé rameno druhý ramenný popruh.
9. Upravte dĺžku ramenných popruhov podľa potreby.